

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihre sprechende Uhr hat vier Bedienungs-Modi - Normal, Alarm, Zeiteinstellung und Alarmeinstellung - die durch die 4 Knöpfe MODE, HR, MIN und TALKING eingestellt werden.



-NORMAL Modus:

Auf der Anzeige blinkt ":" und die Ziffern zeigen die aktuelle Zeit an. Es erscheinen entweder „pm“ (von 12:00 Uhr mittags bis Mitternacht) oder eine Leerstelle für „am“ (von Mitternacht bis 12:00 Uhr mittags) auf der linken Seite. Wenn TALKING gedrückt wird, sagt die Uhr die aktuelle Zeit an. Zu jeder vollen Stunde ertönt ein Glockenton.


-Zeiteinstellungs-Modus:

Drücken Sie MODE im NORMAL Modus. Die Ziffern, die die Zeit anzeigen, blinken. Drücken Sie HR, um die Stunden und MIN, um die Minuten einzustellen. Falls weder HR noch MIN gedrückt werden, wird die Uhr innerhalb von fünf Sekunden wieder in den ALARM-Modus zurück gesetzt.

-ALARM-Einstellungs-Modus:

Drücken Sie MODE aus dem NORMAL-Modus heraus zweimal. Die aktuell eingestellte Alarm-Zeit erscheint mit blinkenden Ziffern. Drücken Sie HR, um die Stunden und MIN, um die Minuten einzustellen. Falls weder HR noch MIN gedrückt werden, wird die Uhr wieder in den NORMAL-Modus zurück gesetzt.

-ALARMEIN/AUS

Drücken Sie MODE aus dem NORMAL Modus dreimal. Mit der Taste MIN können Sie den Alarm ein- bzw. ausschalten. Wenn die Glocke  aufblinkt, ist der Alarm aktiviert. Mit der Taste HR können Sie die stündliche Zeitsage auf 24-Stunden-Modus, 15 Stunden-Modus (7:00 bis 21:00 Uhr) einstellen oder ausstellen.

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn
info@maximex.eu

