

# SB214E/RSCX-3018 TROCKENRASIERER WASCHBAR




## Hinweise

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
- Verwenden Sie ausschließlich den Adapter, der mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
  - Bei Auftreten eines Defekts oder einer Beschädigung des Adapters muss dieser durch einen Original-Adapter ersetzt werden.
  - Die Betriebstemperatur und die Lagertemperatur des Gerätes muss zwischen 5 °C und 35 °C liegen.
  - Der Adapter darf nicht dem Wasser oder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
  - Ziehen Sie den Stecker des Adapters aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen. Gehen Sie bei Verwendung von warmem Wasser vorsichtig vor. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, damit Sie sich nicht die Hände verbrühen.
  - Nur der Scherkopf des Rasierers ist waschbar, der Korpus darf nicht nass werden.
  - Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, die an einer körperlichen oder geistigen Behinderung leiden oder die nicht über die nötige Erfahrung oder Vorkenntnisse verfügen, wenn sie nicht von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder im Gebrauch des Gerätes unterwiesen werden.
  - Es wird empfohlen, darauf zu achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

## Aufladen

Überprüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Aufladen beginnen. Der Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose, während der Rasierer ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 24 Stunden am Stromnetz angeschlossen zu lassen.

- Schließen Sie den Adapter an den Rasierer an (Abb. 1).
- Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- Die Ladekontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät gerade aufgeladen wird (Abb. 2).
- Wenn der Aufladevorgang beendet ist, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und den Adapterstecker aus der Buchse des Rasierers.



## Beschreibung der im Display angezeigten Informationen

- Aufladen des Akkus**  
Wenn das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist, erscheint das Symbol "03" im Display. Wenn dieses Symbol "03" blinkt, bedeutet dies, dass der Ladevorgang gerade im Gange ist. Die im Display angezeigten Zahlen geben die verfügbare Rasierzeit (in Minuten) an. Die verfügbare Rasierzeit erhöht sich mit zunehmender Aufladung des Akkus.
- Aufladen des Akkus beendet**  
Wenn der Akku wieder aufgeladen ist,



- zeigt das Display die Zahl 40 an (maximal verfügbare Rasierzeit).
- Verbleibende Rasierzeit**  
Die im Display angezeigten Zahlen geben die verbleibende Rasierzeit (in Minuten) an. Wenn der Rasierer ganz aufgeladen ist, kann er für etwa 40 Minuten zum Rasieren verwendet werden, je nach dem Zustand Ihres Bartes und je nach Ihrer Rasiermethode.
  - Akku fast leer**  
Wenn die Zahl 03 "03" im Display blinkt, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist.
  - Reinigungsanzeige**  
Wenn das Symbol "03" im Display blinkt, weist das Gerät Sie darauf hin, dass der Rasierer gereinigt werden muss.

## Anwendung des Geräts

- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON.
- Bewegen Sie den Scherkopf schnell über die Haut, indem Sie kleine Linien- und Kreisbewegungen ausführen (Abb. 3).
- Bringen Sie nach Gebrauch die Schutzkappe auf dem Rasierer wieder an, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden (Abb. 4).
- Nach dem Wiederaufladen kann der



Rasierer für 10 Tage verwendet werden (bei einer Rasierzeit von 3 Minuten täglich).

## Langhaarschneider (Trimmer)

Zum Rasieren von Koteletten und Schnurrbart. Zum Ausfahren der Klinge des Langhaarschneiders schieben Sie die Leiste am Rasierer nach oben. Der Langhaarschneider ist zur gleichen Zeit wie der Scherkopf in Betrieb (Abb. 5).



## Reinigung und Pflege

Um eine optimale Rasur zu gewährleisten, muss der Rasierer regelmäßig gereinigt werden. Für eine einfache und tadellose Reinigung des Rasierers waschen Sie den Scherkopf und das Langhaarschneiderfach nach jedem Gebrauch mit Wasser ab. Gehen Sie bei Verwendung von warmem Wasser vorsichtig vor. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, damit Sie sich nicht die Hände verbrühen.

Täglich: Reinigung des Scherkopfs und des Langhaarschneiderfachs.

- Schalten Sie den Rasierer aus, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und den Adapterstecker aus der Buchse des Rasierers.
- Drücken Sie auf den Knopf RELEASE (1), um den



- Scherkopf (2) zu öffnen (Abb. 6).
- Reinigen Sie den Scherkopf und die Scherfolie unter fließendem warmem Wasser (Abb. 7). Überprüfen Sie, ob der Scherkopf und die Scherfolie zufriedenstellend gereinigt wurden.



- Reinigen Sie die Oberfläche des Scherkopfs (Abb. 8).
- Bringen Sie den Scherkopf wieder am Rasierer an; entfernen Sie überschüssiges Wasser. Trocknen Sie den Scherkopf nicht mit einem Handtuch oder einem Papiertuch ab, um eine Beschädigung zu vermeiden.


- Öffnen Sie den Scherkopf erneut; lassen Sie ihn geöffnet, um ihn trocknen zu lassen (Abb. 9). Sie können auch die mitgelieferte Bürste verwenden, um die Scherfolien zu reinigen. Verwenden Sie in diesem Fall kein Wasser.

## Pflege des Scherkopfs (alle sechs Monate)

- Öffnen Sie den Scherkopf, ziehen Sie den Scherkopf heraus und bauen Sie den festen Träger aus (Abb. 10).
- Reinigen Sie die Klinge und die Scherfolie mit Hilfe der mitgelieferten Bürste (Abb. 11). Reinigen Sie nicht mehrere Klingen- und Scherfolien-Sätze gleichzeitig, da diese jeweils komplementär zueinander sind. Wenn die Klinge und die Scherfolie nicht zusammenpassen, funktioniert der Rasierer erst nach mehreren Wochen wieder optimal.



- Bringen Sie den Scherkopf wieder am Rasierer an, und den festen Träger im Scherkopf (Abb. 12). Achten Sie darauf, dass die Nut der Klinge (Scherfolien-Abdeckung) auf den Vorsprung des Gleittrings ausgerichtet ist und dass der Vorsprung richtig in die Nut in der Mitte der Scherfolien-Abdeckung eingefügt ist.
- Bringen Sie den Scherkopf wieder am Gerät an und schließen Sie ihn wieder.



## Langhaarschneider

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

- Schalten Sie den Rasierer aus, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und den Adapterstecker aus der Buchse des Rasierers.
- Reinigen Sie den Langhaarschneider mit der mitgelieferten Bürste (Abb. 13).
- Schmieren Sie die Klinge des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl (Abb. 14).





## Ersetzen des Scherkopfs

Der Scherkopf muss einmal jährlich ersetzt werden, um eine gute Rasierqualität zu gewährleisten. Der Rasierer bietet bei richtigem Gebrauch eine lange Nutzungsdauer.

Wenn der Scherkopf beschädigt oder abgenutzt ist,

muss er durch unseren Original-Scherkopf SPEED-XL ersetzt werden.

- Schalten Sie den Rasierer aus, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und den Adapterstecker aus der Buchse des Rasierers.
- Öffnen Sie den Scherkopf (Abb. 15). Drehen Sie den Verriegelungsknopf des Scherkopfs um 60° gegen den Uhrzeigersinn, um ihn in der Tiefe freizulegen. Nehmen Sie den alten Scherkopf und den festen Träger ab.
- Setzen Sie die neue Scherfolie in die Scherfolien-Abdeckung (Abb. 16), richten Sie den Scherkopf auf die kleinen Löcher der Scherfolie aus und achten Sie hierbei darauf, dass der Scherkopf in die Welle des Rasierers eingefügt wird. Um den Abstandsring anzubringen, überprüfen Sie bitte, dass der Scherkopf auf die Hauptwelle der Scherfolie mit den kleinen Löchern ausgerichtet ist, und drehen Sie den Verriegelungsknopf des Scherkopfs um 60° im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass die Nut des Scherkopfs (Scherfolien-Abdeckung) mit dem Vorsprung des Gleittrings übereinstimmt und der Vorsprung richtig in die Nut in der Mitte der Scherfolien-Abdeckung eingefügt wird.
- Schließen Sie den Scherkopf wieder.



## Zubehör

Im Lieferumfang des Rasierers enthaltenes Zubehör: Adapter, Bürste, Schutzhülle, Ladestation.

## Technische Daten

230V~, 2,4V≡, 3W, class III

## Sicherheitshinweise den Akku betreffend

ACHTUNG :

- Der Akku darf nicht entfernt werden, bevor er nicht völlig entladen ist.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor man dieses entsorgt.
- Das Gerät muss vom Strom genommen werden, wenn man den Akku entfernt. Zuerst muss der Stecker des Ladegeräts gezogen werden und anschließend der Stecker, der es mit dem Rasierer verbindet.
- Den Rasierer auf keinen Fall wieder anstecken, nachdem der Akku entfernt wurde.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

## Einzuhaltendes Verfahren zur Entfernung des Akkus

Bevor man irgendetwas macht, was mit der Entfernung der Batterie in Zusammenhang steht, informieren Sie sich über die folgenden Sicherheitsvorkehrungen und befolgen Sie sie.

- Entfernen Sie den kleinen schwarzen Stopfen (befindet sich an der Rückseite unten am Rasierer) mit der Spitze einer Kugelschreiberklinge, damit die Schraube sichtbar wird (siehe Abbildung 18 und 19 weiter unten).
- Verfahren Sie gleichermaßen mit dem schwarzen Stopfen unterhalb des Knopfes für den Bartschneider (Abbildung 18 und 19). Anmerkung : Damit der Stopfen sichtbar wird, drücken Sie den Knopf für den Bartschneider nach oben (siehe Abbildung 17).
- Schraube mit einem Kreuzschraubenzieher lösen. Der Rasierer öffnet sich in zwei Teile und der Akku wird sichtbar.
- Schneiden Sie die roten und schwarzen Kabel mit

einer Beißzange durch.

- Fassen Sie den Akku mit zwei Fingern an und ziehen sie kräftig an ihm, um ihn aus seinem Gehäuse zu entfernen.
- Entfernen Sie den Akku.



**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Trennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Trennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.