

# 348 x 90 mm 法文书 四色

## SB214/RSCX-3018 RASOIR ELECTRIQUE LAVABLE



### Consignes de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le soigneusement en vue de futures consultations.

1. Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
2. En cas de panne ou de détérioration de l'adaptateur, celui-ci devra être remplacé par un adaptateur original.
3. La température d'utilisation et de stockage de l'appareil doit se situer entre 5 et 35 °C.
4. Ne pas exposer l'adaptateur à l'eau ou à l'humidité.
5. Débranchez l'adaptateur avant de nettoyer le rasoir avec de l'eau courante. Procédez avec prudence en cas d'utilisation d'eau chaude. Vérifiez que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.
6. Seule la tête du rasoir peut être lavée, le corps ne doit pas être mouillé.
7. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physique ou mental, ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, tant que celles-ci ne sont pas surveillées ou instruites en vue de son utilisation par les personnes chargées de leur sécurité.
8. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### Recharge

Vérifiez que l'appareil est éteint avant de commencer la recharge. La recharge dure environ 3 heures. Branchez l'adaptateur dans la prise, rasoir éteint. Il est conseillé de ne pas laisser l'appareil branché pendant plus de 24 heures.

1. Branchez l'adaptateur dans le rasoir (Fig. 1).
2. Branchez l'adaptateur dans la prise électrique.
3. Le témoin lumineux indique que la recharge est en cours (Fig. 2).
4. Une fois que la recharge est terminée, débranchez l'adaptateur de la prise électrique et du rasoir.



### Description des informations affichées à l'écran



1. Recharge  
Quand l'appareil est branché à la prise électrique, le symbole "⚡" est affiché à l'écran. Quand ce symbole clignote, cela signifie que la recharge est en cours. Les chiffres affichés à l'écran indiquent le temps de rasage disponible (en minutes). Le temps de rasage disponible augmente avec la charge de la batterie.



2. Recharge de la batterie terminée  
Lorsque la batterie est rechargée, l'écran affiche le nombre 40, la durée maximale de rasage disponible.



3. Temps de rasage restant  
Les chiffres affichés à l'écran indiquent le temps de rasage restant (minutes). Lorsque le rasoir est chargé, il peut fonctionner pendant environ 40 minutes en fonction de votre barbe et de votre façon de vous raser.



4. Batterie faible  
Lorsque le chiffre 03 clignote à l'écran, cela signifie que la batterie est faible.



5. Rappel nettoyage  
Lorsque le symbole "⚡" clignote à l'écran, l'appareil vous rappelle que le rasoir doit être nettoyé.

### Utilisation de l'appareil

#### Rasage

1. Placez l'interrupteur de marche/arrêt sur ON.
2. Déplacez rapidement la tête du rasoir sur la peau en effectuant des petites lignes et des cercles (Fig. 3).
3. Placez le couvercle de protection sur le rasoir après l'usage pour éviter de le

détériorer (Fig. 4).

4. Une fois rechargé, le rasoir peut être utilisé pendant 10 jours à raison de 3 minutes par jour.



#### Tondeuse

Pour le rasage des tempes et de la moustache.

1. Pour ouvrir la lame de la tondeuse, faites glisser la languette vers le haut du rasoir. La tondeuse fonctionne en même temps que le rasoir (Fig. 5).



### Nettoyage et entretien

Pour garantir un bon rasage, le rasoir doit être nettoyé régulièrement.



Pour nettoyer facilement et correctement le rasoir, lavez la tête du rasoir et le compartiment de la tondeuse avec de l'eau après chaque utilisation.




Utilisez l'eau chaude avec prudence. Vérifiez que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.

Tous les jours : nettoyer la tête du rasoir et le compartiment de la tondeuse.

1. Eteignez le rasoir et débranchez l'adaptateur de la prise et de l'appareil.

2. Appuyez sur le bouton RELEASE (1) pour ouvrir la tête du rasoir (2) (Fig. 6).
3. Nettoyez la tête du rasoir et les grilles avec de l'eau chaude courante (Fig. 7).



Vérifiez que la tête du rasoir et les grilles ont été convenablement nettoyées.

4. Nettoyez la surface de la tête du rasoir (Fig. 8).
5. Remettez en place la tête du rasoir et éliminez l'eau en excès.



N'essuyez pas la tête du rasoir avec une serviette ou du papier pour ne pas l'endommager.

6. Ouvrez de nouveau la tête du rasoir laissez la ouverte pour la sécher (Fig. 9).




Vous pouvez également utiliser la brosse fournie pour nettoyer les grilles.

Ne pas utiliser d'eau alors.


### Entretien du rasoir (tous les six mois)

1. Ouvrez la tête, tirez le rasoir et démontez le support fixe (Fig. 10).
2. Nettoyez la lame et la grille à l'aide de la brosse fournie (Fig. 11). Ne nettoyez pas plusieurs jeux de lame et grille de rasage en même temps car ils sont complémentaires. Si la lame et la



grille ne correspondent pas, le rasoir ne fonctionnera parfaitement qu'au bout de quelques semaines.

3. Remontez la tête de rasoir et le support fixe dans la tête de rasoir (Fig. 12). Vérifiez que l'encoche de la lame (cache-grille) est alignée avec la saillie de la bague flottante et que la saillie s'insère correctement dans l'encoche au centre du cache-grille.
4. Remontez et refermez la tête du rasoir.



### Tondeuse

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

1. Eteignez le rasoir et débranchez l'adaptateur de la prise électrique et du rasoir.
2. Nettoyez la tondeuse avec la brosse fournie (Fig. 13).
3. Lubrifiez la lame de la tondeuse avec une goutte d'huile de machine à coudre tous les six mois (Fig. 14).




### Remplacement de la tête du rasoir

La tête du rasoir doit être changée une fois par an pour garantir la qualité du rasage. Le rasoir a une longue durée de vie utile s'il est utilisé correctement. Si la tête est endommagée ou usée, elle doit être remplacée par notre tête originale SPEED-XL.

1. Eteignez le rasoir et débranchez l'adaptateur de la prise et du rasoir.
2. Ouvrez la tête du rasoir (Fig. 15). Tournez le bouton de verrouillage de la tête de rasoir de 60° en sens antihoraire pour dégager l'épaisseur. Démontez l'ancienne tête et le support fixe.



3. Placez la nouvelle grille dans le cache-grille (Fig. 16), alignez la tête avec les petits trous des grilles en vérifiant que la tête s'emboîte sur l'arbre du rasoir. Pour monter la bague d'espacement, vérifiez que la tête est alignée avec l'arbre central de la grille à petits trous et tournez le bouton de verrouillage de la tête de rasoir de 60° en sens horaire. Vérifiez que l'encoche de la tête de rasoir (cache-grille) correspond avec la saillie de l'ergot de la bague flottante et que la saillie s'insère correctement dans l'encoche au centre du cache-grille.



4. Refermez la tête de rasoir.

### Accessoires

Accessoires fournis avec le rasoir : adaptateur, brosse, étui, socle de recharge.

Caractéristiques techniques

230V~, 2,4V=, 3W, class III

### Consignes de sécurité concernant la batterie

#### ATTENTION :

- La batterie ne doit pas être retirée tant qu'elle n'est pas complètement déchargée.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. Il faut débrancher le chargeur et retirer ensuite la prise qui le relie au rasoir.
- Ne rebranchez jamais le rasoir après avoir retiré la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.

#### Procédure à suivre pour retirer la batterie

Avant de commencer toute opération relative au retrait de la batterie, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité stipulées ci-dessus et les suivre.

1. Retirez le petit bouchon noir (situé au dos et en bas du rasoir) avec la pointe d'un stylo afin d'apercevoir la vis (voir figure 18 et 19 ci-dessous).
2. Procédez de même pour le bouchon noir situé sous le bouton de la tondeuse (figure 18 et 19).  
Note: Pour apercevoir le bouchon, poussez sur le bouton de la tondeuse vers le haut (voir figure 17).
3. Dévissez la vis avec un tournevis cruciforme. Le corps du rasoir s'ouvre alors en deux et la batterie est visible.
4. Coupez les câbles noir et rouge à l'aide d'une pince coupante.
5. Saisissez-vous de la batterie avec 2 doigts et tirez fortement sur la batterie afin de la détacher

- de son logement.
6. Retirez la batterie.



**ATTENTION :** Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

 Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger