

**38338**

**Trimmer voor neus- en oorhaar**

**Gebruiksaanwijzing:**

Werkt zonder batterijen. Plaats de snijkop ongeveer 0,5 cm in uw neusgat. Houd de bovenste cilinder met de ene hand vast en draai met de andere hand de onderste cilinder heen en weer.

**Reiniging:**

Gebruik het kwastje om haar uit de snijkop te verwijderen of reinig de trimmer met water. Voor een grondigere reiniging, schroef eruit draaien en trimmer demonteren. Reinig de trimmer inwendig, bouw de twee cilinders samen en draai de schroef weer aan.

**Opmerking:**

Apparaat na het schoonmaken goed drogen. Bewaar de trimmer niet in de badkamer – anders kan het materiaal roesten door de vochtige lucht.