

#### E - Alarm Padlock

2 in 1: padlock and alarm united in one device – triggers as soon as the lock is attempted to be opened by force. This alarm padlock is widely used for home, doors, windows, chests, boxes, and combined with cable or chain, it can also be used for securing computer, vehicle etc.

**USAGE INSTRUCTIONS:** First use the key to open the lock. Pull out the lock pole and turn over 180 degree. Use the lock to secure the desired object and close the lock firmly. When you hear the sound “beep”, that means the lock is coming into alarm situation. After 15 seconds, when the lock is touched or moved, it will give an alarm and keep the alarm with serial movement or vibration. Each alarm will last 10 seconds.

When you hear the sound “Ge.Ge.Ge...” constant voice, this means the battery will be worn out, you need to replace the battery. First, please pull out the lock pole, spin out the two screws inside the lock body, then take away the cover and replace the battery, please pay attention to the correct polarity.

**WARNING:** in order to replace battery easily later on, please keep this usage instruction.

**ATTENTION:** The product must be disposed of in accordance with current applicable regulations of the local community and should not be treated as household waste. The product contains non-biodegradable constituents, which may enter the environment if they are not properly disposed. Therefore remove the battery before and dispose of them properly. The symbol shown indicates that the product is subject to the requirements of the new guidelines set to protect the environment (2002/96 / EC, 2003/108 / EC. 2002/95 / EC).

#### F- Alarme Cadenas

2 en 1: Cadenas avec fonction d'alarme dans un seul appareil - déclenche à chaque tentative d'ouvrir le temple par la force. Ce cadenas d'alarme est parfait pour la maison, le camping, portes, fenêtres, coffres, boîtes et en combinaison avec une corde ou chaîne, il peut également être utilisé pour sécuriser les ordinateurs, vélos, etc.

**MODE D'EMPLOI:** Utilisez la clé pour ouvrir la serrure. Tirez sur le support et tourner à 180 degrés. Utilisez le verrouillage pour sécuriser l'objet désiré, et de connecter la sangle de sécurité. Vous entendrez un son "bip"; Cela signifie que l'alarme est activée. Après 15 secondes, la fonction d'alarme est le commutateur "forte" et l'alarme retentit en cas de vibrations du château. L'alarme de prendre 10 secondes et est immédiatement déclenché à nouveau si la vibration arrête.

Si la serrure à intervalles réguliers sont bips courts de lui-même, cela signifie que la batterie est faible. Remplacer la batterie pour assurer le bon fonctionnement. Pour ce faire, retirer les sangles de la serrure et ouvrir les deux vis dans le boîtier de serrure. Retirer le couvercle et remplacer la batterie. S'il vous plaît noter la polarité.

**NOTE:** S'il vous plaît gardez votre commande toujours remplacer les piles à ces instructions.

**REMARQUE:** Le produit doit être jeté et ne doit pas être traité comme un déchet ménager conformément aux règlements applicables courants de la communauté locale. Le produit contient des constituants non-biodégradables, qui peuvent pénétrer dans l'environnement si elles ne sont pas éliminées correctement. Par conséquent, avant d'enlever la batterie et de les éliminer correctement. Le symbole montré indique que le produit déterminé dans les

conditions des nouvelles lignes directrices pour protéger l'environnement (2002/96 / CE, 2003/108 / CE. 2002/95 / CE).

#### NL - Alarm hangslot

2 in 1: Padlock met alarmfunctie in één apparaat - triggers bij elke poging om de tempel te openen met geweld. Dit alarm hangslot is perfect voor thuis, camping, deuren, ramen, kisten, dozen en in combinatie met een touw of ketting, kan het ook worden gebruikt voor het beveiligen van computers, fietsen, etc ..

**INSTRUCTIE:** Gebruik de toets om het slot te openen. Trek de beugel en draai het 180 graden. Gebruik de sluis naar het gewenste object te beveiligen, en sluit de band stevig vast. U zult een "piep" geluid horen; Dit betekent dat het alarm geactiveerd is. Na 15 seconden, is de alarmfunctie "scherpe" knop en het alarm zal klinken in geval van trillingen van het kasteel. Het alarm tot 10 seconden duren en is meteen weer geactiveerd als de trilling stopt. Als het slot op regelmatige tijdstippen zijn korte tonen van zichzelf, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij om een goede werking te garanderen. Om dit te doen, trek de riem uit het slot en open de twee schroeven in het slot behuizing. Verwijder het deksel en de batterij vervangen. Let op de juiste polariteit.

**OPMERKING:** Houd uw bestelling altijd vervangen van batterijen deze instructies.

**LET OP:** Het product moet worden weggegooid en mag niet als huishoudelijk afval in overeenstemming met de huidige geldende voorschriften van de lokale gemeenschap worden behandeld. Het product bevat niet biologisch afbreekbare bestanddelen die het milieu kunnen invoeren als ze niet goed afgevoerd. Daarom, voordat u de batterij verwijdert en gooi ze goed. De getoonde symbool geeft aan dat het product bepaald onder de voorwaarden van de nieuwe richtsnoeren voor het milieu (2002/96 / EG, 2003/108 / EG. 2002/95 / EG) te beschermen.