

QUICK START

Artikelnummer: 02279

Geräteübersicht

۲

ΕN

15

Device overview



- 1 Lautsprecher SOS-Signal Akku- und SIM-Kartenfach
- 2 3 Notruftaste
- Buchse zum Anschließen der Ohrhörer 5 Leuchte
 - Lautsprecher

6

2

- Display 7 Navigationstasten: in Listen blättern, bei Eingaben Zif-8 fern/Buchstaben vor/zurück, Lautstärke erhöhen/verrindern: Startseite: mit \checkmark das Telefonbuch öffnen. mit \bigstar ins Hauptmenü
- 9 Θ kurz: auflegen, Option in der unteren rechten Display-Ecke aufrufen (oft: zurück zum übergeordneten Menüpunkt oder Eingabe löschen); lang: Gerät ein-/ausschalten; Radiomenü verlassen
- 10 Tasten 1 9 kurz: 2 9 bzw. Buchstaben: lang: hinterlegte Kurzwahlnummer wählen
- 11 # kurz: Wechsel zw. Groß-/Kleinbuchstaben, Ziffern; Radiolautstärke erhöhen; lang: Stummschaltung ein-/aus
- **12 0** kurz: 0. Leerzeichen eingeben; lang: Leuchte ein/aus 13 USB-Buchse
- 14 \times <u>kurz</u>: \times , Satz-/Sonderzeichen eingeben, Radiolautstärke verringern; Startseite lang: Radio einschalten; Startseite doppelt kurz: + (für Ländervorwahl) eingeben
- 15 1 kurz: 1, Satz-/Sonderzeichen eingeben; Startseite lang: zum Anrufbeantworter
- 16 OK Einwahl, Anruf annehmen, Option in der unteren lin-Z 02279 QG DS de V1 1117 ken Display-Ecke aufrufen (oft: Auswahl bzw. Eingabe be-

stätigen oder verfügbare Optionen anzeigen); Startseite: Mobiltelefon ein- und ausschalten Anrufliste öffnen

SIM-Karte, Speicherkarte, Akku einlegen



Akku aufladen

۲

- USB-Kabel am Telefon und dann am eingeschalteten Computer bzw. Netzadapter anschließen. Netzadapter danach in eine Steckdose stecken.
- 2. Wenn am Computer angeschlossen: USB-Modus COM-Anschluss wählen.
- 3. Ist das Batteriesymbol (m) gefüllt und leuchtet dauerhaft, ist der Akku aufgeladen. Kabel zuerst von der Stromquelle, danach vom Telefon trennen.

- 1. Die rote ⊖ Taste gedrückt halten.
- 2. Nach dem Einschalten PIN eingeben und bestätigen.

Menüsprache einstellen

- 1. In der Startansicht 🔺 Taste drücken.
- 2. *Einstellungen* \rightarrow *Telefon* \rightarrow *Sprache*: Sprache auswählen und bestätigen.

Tastensperre aktivieren und deaktivieren

Die **OK** Taste und gleich danach X drücken.

Telefonieren

- Anruf annehmen: **OK** Taste drücken.
- Anruf beenden/ablehnen: \bigcirc Taste drücken.
- Anrufen:
 - 1a. In der Startansicht Vorwahl und Telefonnummer über das Tastenfeld eingeben oder
 - einen Kontakt auswählen.
- 2. Die OK Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin Deutschland

Tel.: +49 38851 314650 (0 - 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.)

Activating and deactivating the mobile phone

- 1. Hold down the red \ominus button.
- 2. After you have switched on the phone, enter the PIN and confirm.

Setting the menu language

- 1. Push the A button on the start screen.
- 2. Settings \rightarrow Phone settings \rightarrow Language: Select the lanquage and confirm.

Activating and deactivating the keylock

Push the **OK** button and then \bigstar .

Telephoning

SIM

- Take a call: push the OK button.
- End/reject a call: push the Θ button.
- Call:
- 1a. On the start screen, use the keypad to enter the area code and phone number or
- 1b. open the phone book with the \checkmark button and select a contact.
- 2. Push the **OK** button. The number is selected.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin Germany

Tel.: +49 38851 314650 (Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.)

6

QUICK START

Article number: 02279

- Speaker SOS signal tone 2 Rechargeable battery and SIM compartment Emergency call button 3
 - Jack for headphones 4
 - Light 5
 - 6
 - navigation buttons: browse lists, forward/back with the input of numbers/letters, change the volume; guick access from the start screen to the phone book with \checkmark and to the main menu with A
 - \bigcirc short: hang up, access the option on the bottom right 9 (often: back to the higher-level menu item or delete the entry); long: phone on/off, exit the radio menu
 - speed dial number
 - **11 #** short: switch between upper/lower case letters. numbers; increase the radio volume; long: mute on/off
 - 12 0 short: 0, space; long: LED light on/off
 - 13 USB jack 14 \times short: \times , enter punctuation marks/special characters, decrease the radio volume; start screen long: activate the
 - 15 1 short: 1, punctuation mark/special characters; long: answering machine
 - 16 OK dial-up, take call, access the option on the bottom left (often: confirm or or display the available options); start screen: open the list of the last numbers

Inserting the SIM card, memory card, battery

- Speaker
- Display
- 10 Buttons 2 9 short: 2 9 or letters; long: select stored
- radio; start screen double clic: enter + (for country codes)



Charging the battery

- 1. Connect the USB cable to the phone and then to the computer which is switched on or to the mains adapter. Then insert the mains adapter in a socket.
- 2. If connected to the computer: Select USB mode COM port.
- If the battery symbol (m) is full and illuminates continuously, the rechargeable battery is charged. First disconnect the cable from the power source and then from the phone.

FR DÉMARRAGE RAPIDE

Réf. d'article : 02279

Vue générale de l'appareil



QUICK START

Artikelnummer: 02279

1 Haut-parleur pour le signal d'appel d'urgence Logement d'accu et de la carte SIM 2 Touche d'appel d'urgence

- 3 Jack pour écouteurs
- 5 I ampe
- Haut-parleur 6 Écran 7
- 8 Touches de navigation : feuilleter dans les listes, pour la saisie de chiffres/lettres en avant/en arrière, modifier le volume; accès rapides depuis la page d'accueil au répertoire téléphonique avec 🗡 et au menu principal
- 9 \bigcirc <u>court</u>: raccrocher, sélectionner l'option en bas à droite (souvent : retour au point de menu en amont ou effacer la saisie) ; long : tél. marche/arrêt, guitter le menu de la radio 10 Touches 2 à 9 court : 2 à 9 ou lettres ; long : sélectionner
- un numéro abrégé programmé 11 # court : commutation entre minuscule et majuscule,
- chiffres: augmenter le volume sonore de la radio: long : commutation muet activé/désactivé
- 12 0 court : 0, espace ; long : Lampe allumée/éteinte 13 Port USB
- 14 \times <u>court</u>: \times , caractères typographiques/spéciaux, réduire le volume sonore de la radio; long depuis la page d'accueil : allumer la radio; doublement court depuis la page d'accueil : + (pour l'indicatif du pays)
- **15 1** court : 1, caractères typographiques/spéciaux ; long : répondeur

Z 02279 QG DS de V1 1117

- Luidspreker voor het noodoproepsignaal 1
- 2
- 5
- Luidspreker 6
- Display 7
- Navigatietoetsen: in lijsten bladeren, bij invoer van cij-8 fer/letters naar voren/terug, volume wijzigen; startscherm: met
 v naar het telefoonboek en met
 naar het hoofdmenu
- 9 \bigcirc kort: ophangen, optie onderaan rechts oproepen (vaak: terug naar bovengeschikt menupunt of invoer wissen); lang: telefoon aan/uit, het radio menu uitschakelen
- 10 Toetsen 2 9 kort: 2 9 of letters; lang: opgeslagen verkort nummer kiezen
- 11 # kort: wissel tss. grote en kleine letters, cijfers; radio volume verhogen; lang: stil schakelen aan/uit
- 12 0 kort: 0, lege tekens; lang: Lamp aan/uit
- 13 USB-bus 14 \times kort: \times , zins-/speciale tekens, radio volume verla-
- gen; uit startscherm lang: radio inschakelen; dubbelklik uit startscherm: + (voor het landnummer)
- 15 1 kort: 1, zins-/speciale tekens; lang: voicemail
- 16 OK kiezen, oproep aannemen, optie onderaan links oproepen (vaak: bevestigen of beschikbare opties tonen); startscherm: naar de lijst van de laatste telefoonnummers

16 OK numéroter, prendre un appel, sélectionner l'option en Allumer/éteindre le téléphone portable bas à gauche (souvent : confirmer ou afficher les options disponibles); la page d'accueil : vers la liste des derniers numéros

Placer la carte SIM, carte mémoire, l'accu



Charger l'accu

- 1. Brancher le câble USB sur le téléphone et ensuite sur l'ordinateur en marche ou sur le bloc secteur. Ensuite, brancher le bloc secteur dans une prise électrique.
- 2. En cas de branchement sur l'ordinateur : Sélectionner le mode USB Port COM.
- 3. Si le symbole de la pile (m) est rempli et allumé en permanence, alors l'accu est chargé. Débrancher d'abord le câble de l'alimentation électrique et ensuite seulement du téléphone.

SIM-kaart, geheugenkaart, accu plaatsen



- 1. Maintenir la touche rouge ⊖ appuvée.
- 2. Après avoir allumé, rentrer le PIN et confirmer.

Régler la langue du menu

- 1. Appuyer sur la touche 🔺 dans la page d'accueil.
- 2. Paramètres \rightarrow Réglage du téléphone \rightarrow Langue:
- Sélectionner et confirmer la langue.

Activer et désactiver le verrouillage des touches

Appuyer sur la touche **OK** et tout de suite après appuyer sur ×

Téléphoner

- Prendre un appel : appuyer sur la touche OK.
- Terminer/refuser l'appel : appuyer sur la touche \bigcirc . Appeler :
 - 1a. Dans la page d'accueil, rentrer l'indicatif et le numéro de téléphone au moyen du pavé numérique ou
 - 1b. avec la touche
 , ouvrir le répertoire et sélectionner un contact.
 - 2. Appuyer sur la touche OK. L'appareil numérote automatiquement.

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH. Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin Allemagne

Tél. : +49 38851 314650 (Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.)

Mobiele telefoon in- en uitschakelen

- 1. De rode \bigcirc toets ingedrukt houden.
- 2. Na inschakeling PIN invoeren en bevestigen.

Menutaal instellen

SIM

- 1. In het startscherm A toets indrukken.
- 2. Instellingen \rightarrow Telefooninstellingen \rightarrow Taal: Kies de taal en bevestia.

Toetsenblokkering activeren en deactiveren

De **OK** toets en direct daarna op 🔀 drukken.

Telefoneren

- Oproep aannemen: OK toets indrukken.
- Oproep beëindigen/weigeren: \bigcirc toets indrukken. Opbellen:
- 1a. In het startscherm netnummer en telefoonnummer via het toetsenveld invoeren of
- 1b. met de 🗸 toets het telefoonboek openen en een contact kiezen.
- 2. De **OK** toets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN Duitsland

Tel.: +49 38851 314650 (Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.)

Z 02279 QG DS de V1 1117

MicroSD

Accu opladen

- 1. USB-kabel aan de telefoon en daarna aan de ingeschakelde computer of adapter aansluiten. Adapter dan in een stopcontact steken.
- 2. Indien aangesloten aan de computer: USB-modus COM port kiezen.
- Is het batterijsymbool (m) gevuld en licht het continu op, 3. dan is de accu opgeladen. Kabel eerst loskoppelen van het elektriciteitsnet, daarna van de telefoon.

Overzicht van het apparaat

NL

15

3 4







Accu- en SIM-kaartvak Noodoproeptoets

- Bus voor koptelefoon