

Lanterne anti moustique

Taille : Ø88 x 129 mm

Poids : 204g

Fonctions et caractéristiques

- ▶ Lanterne
- ▶ lampe anti-moustique
- ▶ mode d'éclairage : 20% - 50% - 100% - mise en arrêt
- ▶ étanche %

Principaux paramètres techniques

Eclairage

Flux lumineux (éclairage 100%)	≥180Lm
Flux lumineux (éclairage 50%)	≥90Lm
Flux lumineux (éclairage 20%)	≥30Lm
Durée d'utilisation si batterie chargée à 100% (éclairage 100%)	≥4 heures
Durée d'utilisation si batterie chargée à 100% (éclairage 50%)	≥8 heures
Durée d'utilisation si batterie chargée à 100% (éclairage 20%)	≥20 heures

Fonction anti moustique

LED Ultraviolet	4x 0,06w
Longueur d'onde de la lumière UV	360-400 nm
Durée d'utilisation si batterie chargée à 100%	≥30 heures
Tension du réseau	≥ 500 V
Puissance	5W

Autres

Spécificités de la batterie intégrée	3.7V, 2000Ah Polymer Li Battery
Tension / intensité	5V / 1A
Durée d'utilisation si batterie chargée via le câble USB	Environ 3 heures
LED lanterne	1W, 2835 SMD; 6000 – 6500 k
LED Ultraviolet	0;06w; Ø5mm

Mode de fonctionnement

Lanterne

Appuyer sur l'interrupteur pour changer le mode d'éclairage d'une intensité de 20% à 50% ou 100% ou pour l'éteindre.

Tueur de moustique

Appuyer sur l'interrupteur "tueur de moustique" pour mettre en marche ou en arrêt


Chargeur d'entrée

Câble USB micro connecté avec un adaptateur, PC etc., l'indicateur va sur le rouge quand l'entrée est en cours de charge et passe au vert quand il est chargé complètement.

Attention :

- ▶ Ne regardez pas directement l'éclairage LED car cela peut endommager vos yeux.
- ▶ Ce produit n'est pas un jeu
- ▶ Ce produit contient des petites pièces qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 5 ans.
- ▶ Eteindre la lumière si vous le mettez en charge

Schéma de structure :



Nettoyage/entretien:



FABRIQUÉ EN CHINE

Éliminer le matériel d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Il est recyclable. Jetez-le dans la collecte des matières recyclables.

Éliminer l'article d'une manière respectueuse de l'environnement. Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Éliminez-le dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques.

Vieux appareils électroménagers. Communiquez avec votre municipalité locale pour obtenir de plus amples renseignements.

Les piles doivent être retirées avant la mise au rebut de l'article et mises au rebut séparément de l'article. Afin de protéger l'environnement, les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être livrés aux points de collecte appropriés. Veuillez également tenir compte des dispositions légales en vigueur pour l'élimination des piles.

