1604-007-006

Kundeninformation

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Genießen Sie erregende Gefühle, erzeugt durch stimulierenden Unterdruck. Verwenden Sie das Produkt allein zum Training oder binden Sie es zusammen mit Ihrem Partner in Ihr Liebesspiel ein. Bei regelmäßiger Anwendung des Produkts kann das stimulierte Gewebe dauerhaft an Größe zulegen.

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, bitten wir Sie, alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang zu lesen und für späteres Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren. Bewahren Sie ggf. auch die Produktverpackung auf, da sich dort weitere Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden können.

Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und ktionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Allgemeine Informationen

- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Benutzung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Benutzung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr.
- Es gilt die nationale gesetzliche Gewährleistung.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.

Falls zutreffend:

- Montieren Sie die einzelnen Komponenten des Produkts vor dem ersten Gebrauch. Informationen zur Montage finden Sie auf der Produktverpackung.
- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Informationen zum Batteriewechsel oder Aufladen des Akkus finden Sie auf der Produktverpackung.

Anwendung von Pumpen

Das Produkt erzeugt einen starken Unterdruck. Treten bei der Anwendung des Produkts sehr unangenehme Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden auf, öffnen Sie das Druckventil und entfernen Sie das Produkt sofort.

Von Blutern oder Personen mit Penisimplantaten darf dieses Produkt nicht verwendet werden.

1. Um eine optimale Luftdichtheit zu erreichen, tragen Sie auf die Innenhaut der Manschette und den Penis ausreichend Gleitmittel auf.
   HINWEIS: Um Schäden am Material zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis.
   HINWEIS: Um eine optimale Versiegelung zu erreichen und so einen starken Unterdruck zu erzeugen, rasieren Sie ggf. die Schamregion.
2. Führen Sie den nicht erigierten Penis im Stehen in das Vakuumrohr ein.
   HINWEIS: Achten Sie auf einen körpernahen, festen Sitz des Vakuumrohrs.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 4):

3. Verschließen Sie mit dem Daumen die Vakuum-Freigabe-Öffnung.
4. Um den gewünschten Unterdruck zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
   Manuelle Pumpe: i. Drücken Sie den Pumpball oder Scherengriff.
   ii. Wiederholen Sie diesen Schritt ggf.
   Automatische Pumpe: Betätigen Sie die Kontrolleinheit.
   HINWEIS: Wenn kein Unterdruck entsteht, überprüfen Sie den körpernahen, festen Sitz des Vakuumrohrs und ggf. die Abdichtung der Vakuum-Freigabe-Öffnung.
5. Um den Unterdruck zu regulieren und Luft einströmen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:
   Manuelle Pumpe: Nehmen Sie kurz den Daumen von der Vakuum-Freigabe-Öffnung.
   Automatische Pumpe: Drücken Sie kurz den Vakuum-Freigabe-Knopf.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 7):

6. Um Ihren Penis zu vergrößern, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
   ▸ *Der stetige Wechsel zwischen Unter- und Normaldruck lässt den Penis anschwellen.*
7. Um den Unterdruck nach der Anwendung auszugleichen, gehen Sie wie folgt vor:
   Manuelle Pumpe: Nehmen Sie den Daumen von der Vakuum-Freigabe-Öffnung.
   Automatische Pumpe: Halten Sie den Vakuum-Freigabe-Knopf gedrückt.
8. Streifen Sie die Pumpe von Ihrem Penis ab.

Optional (falls zutreffend)

- Einige Pumpen sind speziell für die Stimulation der Eichel. Befolgen Sie dazu o. a. Schritte und setzen Sie das Vakuumrohr auf die Eichel.
- Einige Pumpen verfügen über Vibration. Um das Lustempfinden noch weiter zu erhöhen, können Sie diese an der Kontrolleinheit ein- und ausschalten.
- Einige Pumpen verfügen über einen abnehmbaren Schlauch. Um den Komfort während der Anwendung zu steigern, entfernen Sie den Schlauch nach Erzeugen des Unterdrucks von der Pumpe. Der Unterdruck wird gehalten. Um den Unterdruck auszugleichen, montieren Sie den Schlauch

Anwendung von Saugschalen

Das Produkt erzeugt einen Unterdruck. Treten bei der Anwendung des Produkts sehr unangenehme Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden auf, öffnen Sie das Druckventil und entfernen Sie das Produkt sofort.

1. Um eine optimale Luftdichtheit zu erreichen, tragen Sie auf den Busen oder auf die Schamregion ausreichend Gleitmittel auf.
   HINWEIS: Um Schäden am Material zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis.
   HINWEIS: Um eine optimale Versiegelung zu erreichen, rasieren Sie ggf. die Schamregion.
2. Setzen Sie die Saugschale(n) auf den Busen oder die Schamregion.
   Hinweis: Achten Sie auf einen körpernahen, festen Sitz der Saugschale(n).
3. Um den gewünschten Unterdruck zu erzeugen, drücken Sie wiederholt den Pumpball.
   HINWEIS: Wenn kein Unterdruck entsteht, überprüfen Sie den körpernahen, festen Sitz der Saugschale(n).
4. Um den Unterdruck zu regulieren und Luft einströmen zu lassen, öffnen Sie das Ventil teilweise.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 6):

5. Um Ihren Busen zu vergrößern, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
   ▸ *Der stetige Wechsel zwischen Unter- und Normaldruck lässt den Busen anschwellen.*
6. Um den Unterdruck nach der Anwendung auszugleichen, öffnen Sie das Ventil.
7. Entfernen Sie die Saugschale(n) von Ihrem Körper.

Anwendung von Saugern

Das Produkt erzeugt einen Unterdruck. Treten bei der Anwendung des Produkts sehr unangenehme Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden auf, entfernen Sie das Produkt sofort.

1. Um eine optimale Luftdichtheit zu erreichen, tragen Sie auf die Brustwarzen und Brustwarzenvorhöfe ausreichend Gleitmittel auf.
   Hinweis: Um Schäden am Material zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 3):

2. Schieben Sie die beigelegten Fixierungsringe auf die Saugglocken.
3. Setzen Sie die Saugglocke direkt auf die Brustwarzen.
4. Um den gewünschten Unterdruck zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
   Pumpball: i. Drücken Sie den Pumpball. ii. Wiederholen Sie diesen Schritt ggf.
   Schraube: i. Achten Sie darauf, dass der Vakuumteller bündig mit der Saugglocke schließt. ii. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn.
   ▸ *Die Brustwarzen richten sich auf.*

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 6):

5. Um die Steife der Brustwarzen zu verstärken, schieben Sie die Fixierungsringe von der Saugglocke über Ihre Brustwarzen.
   HINWEIS: Treten bei der Verwendung der Fixierungsringe Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden auf, entfernen Sie die Fixierungsringe sofort.
   HINWEIS: Von dauerhaftem Tragen der Fixierungsringe wird abgeraten, da der Blutrückstrom in die Brustwarzen eingeschränkt wird.
6. Um den Unterdruck nach der Anwendung auszugleichen, gehen Sie wie folgt vor:
   Pumpball: Halten Sie den Pumpball gedrückt.
   Schraube: Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Vakuumteller bündig mit der Saugglocke schließt.
   HINWEIS: Gleitmittelrückstände werden herausgeschoben und können leicht entfernt werden.
7. Entfernen Sie die Saugglocken von Ihren Brustwarzen.

Optional (falls zutreffend)

- Saugglocken mit Pumpball können Sie auch an der Klitoris verwenden. Befolgen Sie dazu o. a. Schritte und setzen Sie die Saugglocke auf die Klitoris.
- Einige Saugglocken verfügen über Vibration. Um das Lustempfinden noch weiter zu erhöhen, können Sie diese an der Kontrolleinheit ein- und ausschalten.

Pflegehinweise

- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife und desinfizieren Sie es mit einer für das Produkt geeigneten Desinfektionslösung. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.
- Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!
- Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
- Um Erkrankungen jeglicher Art zu vermeiden, reinigen Sie das Produkt nach jedem analen Gebrauch, bevor Sie es vaginal weiterverwenden.

HINWEIS: Weitere Pflegehinweise finden Sie ggf. auf der Produktverpackung.

Lithium Akkus sind aus Sicherheitsgründen für den Transport in der Regel nur zu 40-50% geladen. Aus diesem Grund sollte man sein Toy vor dem ersten Benutzen immer aufladen, damit der Spaß kein vorzeitiges Ende nimmt.

Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2012/19/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (🗑) bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien der betreffenden Art nach Gebrauch auch unentgeltlich an uns zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem 🗑-Zeichen und einem der chemischen Symbole

- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei,
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium und
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber versehen.

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt und hoffen, dass Ihre Erwartungen erfüllt werden.

Herzlichst,

Ihr Erotik-Spezialist
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Customer information

Thank you for choosing to purchase this product. Enjoy arousing sensations created by stimulating suction. Use the product alone for training, or you and your partner can include it in your erotic play. When used regularly, the tissue stimulated in this way can grow in size on a lasting basis.

To ensure that you can keep enjoying this product for a long time to come, please read all of the information on the safe and optimum way to use your product and keep it safe for later reference. Also be sure to keep the product packaging (if any), since it may contain further information on the product or batteries or on recharging.

Safety notes

- Keep out of reach of children as small parts can be swallowed.
- Do not use the product on broken or irritated skin.
- Do not share the product with others to prevent illnesses and infections.
- Read the information on the product packaging carefully to prevent allergic reactions (e.g. to latex or other).
- Stop using immediately if unpleasant skin irritations or physical complaints occur.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Ensure safe use of the product to prevent injuries. The product is used at your own risk.
- Do not use product in case of obvious non-functionality, overheating or visible defects.
- No liability of any kind can be assumed for injuries and accidents resulting from improper handling and non-compliance with these safety notes.

General information

- Do not use this product unless you are in good physical health and condition.
- If there are any health restrictions or concerns, a doctor should be consulted before using the product.
- Use this product at your own risk.
- The national legal warranty applies.

Before first use

- Use warm water and soap to clean the product before its first use. To prevent damage to the product, please make sure that no water gets into the battery compartment.

If applicable:

- Assemble the individual components of the product before the first use. Please see the product packaging for assembly information.
- Charge the product or insert the batteries (may be included). Please see the product packaging for information on changing or charging batteries.

Using pumps

This product generates strong negative pressure. If very uncomfortable pain or other physical discomfort occurs during the use of this product, open the pressure valve and remove the product immediately.

Hemophiliacs and persons with penile implants must not use this product.

1. To create an optimum airtight seal, be sure to apply adequate lubricant to the inside of the sleeve and the penis.
   NOTE: To avoid damaging the material, use water-based lubricant only.
   NOTE: To create an optimum seal and thus generate strong negative pressure, you may wish to shave the pubic area.
2. In a standing position, insert the non-erect penis into the vacuum tube.
   NOTE: Make sure the vacuum tube is placed snugly and securely against the body.

If applicable (otherwise, please proceed to step 4):

3. Use your thumb to close the vacuum release opening.
4. To generate the desired negative pressure, follow these steps:
   Manual pump: i. Squeeze the pump ball or scissor handles. ii. Repeat this step as desired.
   Automatic pump: Use the control unit.
   NOTE: If no negative pressure is generated, check to make sure the vacuum pump is placed snugly and securely against the body and the vacuum release opening is sealed.
5. To regulate the negative pressure and allow air to enter the unit, follow these steps:
   Manual pump: Briefly remove your thumb from the vacuum release opening.
   Automatic pump: Briefly press the vacuum release button.

If applicable (otherwise, please proceed to step 7):

6. To enlarge your penis, repeat steps 4 and 5.
   ▸ *Repeated shifts between negative pressure and normal pressure cause the penis to swell.*
7. To equalize the negative pressure after use, follow these steps:
   Manual pump: Remove your thumb from the vacuum release opening.
   Automatic pump: Press and hold the vacuum release button.
8. Remove the pump from your penis.

Optional (if applicable):

- Some pumps are specifically designed to stimulate the head of the penis. To do this, follow the steps outlined above and place the vacuum tube on the head of the penis.
- Some pumps feature vibration. To further boost your erotic pleasure, you can use the control unit to turn the vibration on and off.
- Some pumps feature a removable tube. To boost comfort during use, remove the tube from the pump after the negative pressure has been generated. The negative pressure will be maintained. To equalize the negative pressure, reattach the tube to the pump.

Using suction cups

This product generates negative pressure. If very uncomfortable pain or other physical discomfort occurs during the use of this product, open the pressure valve and remove the product immediately.

1. To create an optimum airtight seal, be sure to apply adequate lubricant to the breasts or pubic area.
   NOTE: To avoid damaging the material, use water-based lubricant only.
   NOTE: To create an optimum seal, you may wish to shave the pubic area.
2. Place the suction cup(s) on the breast(s) or pubic area.
   NOTE: Make sure the suction cup(s) is/are placed snugly and securely against the body.
3. To generate the desired negative pressure, squeeze the pump ball repeatedly.
   ***NOTE*: If no negative pressure is generated, check to make sure the cup(s) is/are placed snugly and securely against the body.**
4. To regulate the negative pressure and allow air to enter the unit, open the valve partway.

If applicable (otherwise, please proceed to step 6):

5. To enlarge your breasts, repeat steps 3 and 4.
   ▸ *Repeated shifts between negative pressure and normal pressure cause the breasts to swell.*
6. To equalize the negative pressure after use, open the valve.
7. Remove the suction cup(s) from your body.

Using suckers

This product generates negative pressure. Remove the product immediately if very uncomfortable pain or other physical discomforts occur.

1. To create an optimum airtight seal, be sure to apply adequate lubricant to the nipples and areolas.
   NOTE: To avoid damaging the material, use water-based lubricant only.

If applicable (otherwise, please proceed to step 3):

2. Slide the attachment rings (included) onto the suction cups.
3. Place the suction cup directly on the nipple.
4. To generate the desired negative pressure, follow these steps:
   Pump ball: i. Squeeze the pump ball. ii. Repeat this step as desired.
   Screw: i. Make sure the vacuum plate closes flush with the suction cup. ii. Turn the screw clockwise.
   ▸ *The nipples will stand up.*

If applicable (otherwise, please proceed to step 6):

5. To make the nipples even stiffer, slide the attachment rings from the suction cup over your nipples.
   NOTE: If you experience pain or other physical discomforts when using the attachment rings, remove them immediately.
   NOTE: Users are advised not to leave the attachment rings in place for a long time, since doing so restricts the flow of blood to the nipples.
6. To equalize the negative pressure after use, follow these steps:
   Pump ball: Press and hold the pump ball.
   Screw: Turn the screw counterclockwise until the vacuum plate closes flush with the suction cup.
   NOTE: Lubricant residue is squeezed out and can easily be removed.
7. Remove the suction cups from your nipples.

Optional (if applicable):

- Suction cups with a pump ball can also be used on the clitoris. To do this, follow the steps outlined above and place the suction cup on the clitoris.
- Some suction cups feature vibration. To further boost your erotic pleasure, you can use the control unit to turn the vibration on and off.

Care instructions

- Let the product cool after every use before putting it away.
- Clean the product after each use with warm water and soap and disinfect it with a disinfectant solution suitable for the product. To prevent damage to your device, please make sure no water enters the battery compartment.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store this product by itself, not together with other products made from various materials.
- To prevent illnesses of any kind, clean the product after every use in the anal area before reusing it vaginally.

NOTE: Further care instructions may be stated on the product packaging.

For safety reasons, lithium batteries are usually only charged to 40-50% for transport. For this reason, you should always charge your toy before using it for the first time so that the fun doesn't end prematurely.

Disposal information / Your contribution to environmental protection

Please do not throw away packaging material and old devices, but recycle them. Do your bit for the environment and take old equipment to your local collection points in accordance with your national legislation and Directives 2012/19/EC and 2006/66/EC. Separate non-enclosed batteries and accumulators from waste equipment before taking them to a collection point. Ensure that you delete all personal data from your waste equipment before disposing of it.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels (🗑) shows that this product must be taken to an e-waste collection point for disposal so that it can be recycled optimally.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return batteries of the relevant type to us at no charge after use. Batteries that contain harmful substances are marked with the 🗑 symbol and one of the following chemical symbols:

- Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass,
- Cd = Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass or
- Hg = Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass.

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

We hope you enjoy using the product, and that it meets your expectations.

Warm regards,

Your specialists in erotic enjoyment
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Información para el cliente

Muchas gracias por haberse decantado por la compra de este producto. Disfrute de una sensación erótica generada por el vacío estimulante. Utilice el producto solo para entrenar o introdúzcalo en los juegos eróticos con su pareja. En caso de un uso frecuente del producto, el tejido estimulado puede aumentar de forma duradera.

Para que disfrute durante mucho tiempo de este producto, le rogamos que lea detenidamente toda la información para garantizar un manejo seguro y óptimo y que la conserve con cuidado para cualquier posible consulta posterior. Dado el caso, guarde también el embalaje del producto, pues puede incluir más información sobre el producto, las pilas o su recarga.

Advertencias de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños, pues podrían atragantarse con las piezas pequeñas.
- No utilizar el producto en pieles irritadas o doloridas.
- No dejar el producto a terceros para evitar enfermedades e infecciones.
- Leer detenidamente la información en el embalaje del producto para evitar reacciones alérgicas (p. ej. al látex u otros).
- Interrumpir de inmediato su empleo en caso de aparecer irritaciones desagradables en la piel o molestias corporales.
- No congelar ni calentar el producto.
- El producto no es apto para su uso comercial.
- Asegúrese de utilizar de forma segura el producto para evitar lesiones. Su empleo correrá por su propia cuenta.
- No utilice el producto en caso de no funcionamiento evidente, sobrecalentamiento o defectos visibles.
- No se asume ninguna responsabilidad en caso de daños y accidentes riginados por un manejo inadecuado y por el incumplimiento de estas advertencias de seguridad.

Información general

- Utilizar el producto únicamente si se cuenta con unas buenas condiciones físicas.
- Si tiene alguna restricción o problema de salud, consulte a un médico antes de utilizar el producto.
- El uso del producto corre por su propia cuenta.
- Se aplica la garantía legal nacional.

Antes del primer uso

- Limpie el producto antes de utilizarlo por primera vez con agua caliente y jabón. Para evitar daños en su aparato, asegúrese de que no penetre agua en el compartimento para baterías.

Si se aplica:

- Monte los componentes individuales del producto antes de utilizarlo por primera vez. Encontrará información sobre el montaje en el embalaje del producto.
- Cargue el producto o coloque las pilas (dado el caso, adjuntas). Encontrará información sobre el cómo cambiar las pilas o cargar la batería en el embalaje del producto.

Uso de las bombas

El producto genera un potente vacío. Si durante el uso del producto aparecieran dolores muy desagradables u otras molestias corporales, abra la válvula de escape y retire el producto de inmediato.

Los hemolíficos o las personas con implantes de pene no deben utilizar este producto.

1. Para alcanzar un vacío óptimo, aplique suficiente lubricante en la parte interior de la funda y sobre el pene.
   AVISO: para evitar daños en el material, utilice únicamente lubricantes a base de agua.
   AVISO: para conseguir un hermetismo óptimo y, así, un potente vacío, rasure la zona genital si fuera necesario.
2. Introduzca el pene no erecto en el tubo de vacío.
   AVISO: asegúrese de ajustar de forma precisa y firme el tubo de vacío sobre la piel.

Si se aplica (de lo contrario, continuar con el punto 4):

3. Cierre con el pulgar la abertura de liberación del vacío.
4. Para conseguir el vacío deseado, proceda del siguiente modo:
   Bomba manual: i. Accione la bomba o el asa de tijera. ii. Dado el caso, repita este paso.
   Bomba automática: Active la unidad de control.
   AVISO: si no se genera ningún vacío, compruebe el ajuste preciso y firme sobre la piel del tubo de vacío y, dado el caso, la hermeticidad de la abertura de liberación del vacío.
5. Para regular el vacío y dejar penetrar el aire, proceda del siguiente modo:
   Bomba manual: Retire brevemente el pulgar de la abertura de liberación del vacío.
   Bomba automática: Presione brevemente el botón de liberación de vacío.

Si se aplica (de lo contrario, continuar con el punto 7):

6. Para aumentar el tamaño de su pene, repita los pasos 4 y 5.
   ▸ *El continuo cambio entre vacío y presión normal hace que el pene se hinche.*
7. Para regular el vacío tras su aplicación, proceda del siguiente modo:
   Bomba manual: Retire el pulgar de la abertura de liberación del vacío.
   Bomba automática: Mantenga presionado el botón de liberación del vacío.
8. Retire la bomba del pene.

Opcional (si se aplica)

- Algunas bombas están especialmente pensadas para la estimulación del glande. Para ello, siga los anteriores pasos y coloque el tubo de vacío sobre el glande.
- Algunas bombas cuentan con vibración. Para continuar aumentando la sensación de placer puede encenderla y apagarla desde la unidad de control.
- Algunas bombas cuentan con un tubo flexible desmontable. Para aumentar la comodidad durante su uso, retire el tubo flexible de la bomba tras generar el vacío. Se mantendrá la presión. Para regular el vacío, coloque el tubo flexible de nuevo en la bomba.

Uso de cuencos de succión

El producto genera vacío. Si durante el uso del producto aparecieran dolores muy desagradables u otras molestias corporales, abra la válvula de escape y retire el producto de inmediato.

1. Para alcanzar una hermeticidad óptima, aplique suficiente lubricante sobre los pechos o la zona genital.
   AVISO: para evitar daños en el material, utilice únicamente lubricantes a base de agua.
   AVISO: para conseguir un sellado óptimo, rasure la zona genital si fuera necesario.
2. Coloque los cuencos de succión sobre los pechos o la zona genital.
   AVISO: asegúrese del ajuste preciso y firme de los cuencos de vacío.
3. Para conseguir el vacío deseado, presione la bomba repetidamente.
   AVISO: si no se genera vacío, compruebe el ajuste preciso y firme de los cuencos de succión.
4. Para regular el vacío y dejar penetrar el aire, abra parcialmente la válvula.

Si se aplica (de lo contrario, continuar con el punto 6):

5. Para aumentar el tamaño de sus pechos, repita los pasos 3 y 4.
   ▸ *El continuo cambio entre vacío y presión normal hace que los pechos se hinchen.*
6. Para regular el vacío tras la aplicación, abra la válvula.
7. Retire los cuencos de succión de su cuerpo.

Uso de succionadores

El producto genera vacío. Si durante el uso del producto aparecieran dolores muy desagradables u otras molestias corporales, retire el producto de inmediato.

1. Para alcanzar una hermeticidad óptima, aplique suficiente lubricante sobre los pezones y la aureola.
   AVISO: para evitar daños en el material, utilice únicamente lubricantes a base de agua.

Si se aplica (de lo contrario, continuar con el punto 3):

2. Desplace la anilla de ajuste adjunta hasta las copas de succión.
3. Coloque las copas de succión directamente sobre los pezones.
4. Para conseguir el vacío deseado, proceda del siguiente modo:
   Bomba: i. Accione la bomba. ii. Repita el paso anterior.
   Tornillo de ajuste: i. Asegúrese de que el plato de vacío envuelva por completo la copa de succión. ii. Gire los tornillos de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.
   ▸ *Los pezones se erguirán.*

Si se aplica (de lo contrario, continuar con el punto 6):

5. Para reforzar la tersura de los pezones, desplace la anilla de fijación de la copa de succión hasta sus pezones.
   AVISO: si durante el uso de la anilla de fijación aparecieran dolores u otras molestias corporales, retire las anillas de fijación de inmediato.
   AVISO: se desaconseja el uso regular de la anilla de fijación, pues el flujo sanguíneo no llega a los pezones.
6. Para regular el vacío tras la aplicación, proceda del siguiente modo:
   Bola hinchable: mantenga la bomba accionada.
   Tornillo: gire el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el plato de vacío quede bien pegado a la copa de succión.
   Advertencia: los restos de lubricante se desplazarán hacia adelante, resultando fácil de limpiar.
7. Retire las copas de succión de sus pezones.

Opcional (si se aplica)

- Puede utilizar las copas de succión con bomba de inflado también para el clítoris. Para ello, siga los anteriores pasos y colóquese la copa de succión sobre el clítoris.
- Algunas copas de succión cuentan con vibración. Para continuar aumentando la sensación de placer, puede encenderla y apagarla desde lac unidad de control.

Advertencias de cuidado

- Antes de almacenarlo, deje que el producto se enfríe después de cada uso.
- Limpie el producto después de cada uso con agua tibia y jabón y desinféctelo con una solución desinfectante adecuada para el producto. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no penetre agua en el compartimento para baterías.
- Almacene el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. ¡Evite la radiación directa del sol!
- Para evitar reacciones químicas, almacene el producto sólo y no junto con otros productos de diferente material.
- Para evitar enfermedades de cualquier tipo, limpie el producto después de cada uso anal antes de introducirlo en la vagina.

AVISO: encontrará más advertencias de limpieza en el embalaje del producto.

Por razones de seguridad, las baterías de litio sólo suelen cargarse al 40-50% para el transporte. Por esta razón, siempre debes cargar tu juguete antes de usarlo por primera vez para que la diversión no termine antes de tiempo.

Consideraciones relativas a la eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente

No tire el material de embalaje ni los aparatos viejos, recíclelos. Ponga su granito de arena por el medio ambiente y lleve los equipos viejos a los puntos de recogida locales de acuerdo con su legislación nacional y las Directivas 2012/19/CE y 2006/66/CE. Separe las pilas y acumuladores no cerrados de los residuos de aparatos antes de llevarlos a un punto de recogida. Asegúrese de borrar todos los datos personales de sus residuos antes de deshacerse de ellos.

El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado significa (🗑) que este producto debe depositarse en un punto de recogida para residuos electrónicos para conseguir la mejor recuperación posible de la materia prima durante el reciclaje.

Las pilas no deben depositarse en la basura doméstica. Como consumidor está obligado por ley a depositar las pilas usadas, p. ej. en los puntos de recogida públicos o donde se venden pilas. Puede enviarnos las pilas correspondientes gastadas totalmente gratis. Las pilas con sustancias nocivas presentan el respectivo 🗑 símbolo y uno de los símbolos químicos:

- Pb = la batería contiene más de un 0,004 por ciento en masa de plomo,
- Cd = la batería contiene más de un 0,002 por ciento en masa de cadmio o
- Hg = la batería contiene más de un 0,0005 por ciento en masa de mercurio.

Las baterías de litio y paquetes de baterías de todos los sistemas deben depositarse únicamente descargadas en los puntos de recogida. Para prevenir cortocircuitos en caso de una descarga incompleta, este tipo los polos de las pilas deben protegerse con cinta adhesiva al depositarlos.

Deseamos que disfrute de su producto y esperamos que satisfaga sus expectativas.

Atentamente,

Su especialista en erótica
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Alemania

Informazioni per il cliente

La ringraziamo per aver optato per l'acquisto di questo prodotto. Sperimenti eccitanti sensazioni generate da una depressione stimolante. Utilizzi il prodotto da solo per il training o con il Suo partner per piacevoli giochi erotici. In caso di uso regolare del prodotto, il tessuto stimolato può aumentare di grandezza in modo duraturo.

Per poter godere a lungo di questo prodotto, la preghiamo di leggere tutte le informazioni per un uso sicuro e ottimale e di conservarle con cura per 0consultazioni successive. Conservi eventualmente anche la confezione, perché possono esservi riportate altre informazioni sul prodotto o sulle batterie e la ricarica.

Avvertenze sulla sicurezza

- Conservare fuori dalla portata dei bambini, perché le parti piccole possono essere ingerite.
- Non usare il prodotto in caso di pelle malata o irritata.
- Per evitare malattie e infezioni, non cedere il prodotto a terzi.
- Per evitare reazioni allergiche (p.es. lattice o altro), leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione.
- Interrompere immediatamente l'uso se si verificano fastidiose irritazioni cutanee e/o disturbi fisici.
- Non surgelare né riscaldare il prodotto.
- Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale.
- Per evitare lesioni, usare correttamente il prodotto. Uso a proprio rischio e pericolo.
- Non utilizzare il prodotto in caso di evidente non funzionalità, surriscaldamento o difetti visibili.
- Non viene assunta alcuna garanzia per danni e incidenti causati da un uso non appropriato e dall'inosservanza di queste avvertenze sulla sicurezza.

Informazioni generali

- Usare il prodotto solo se in buone condizioni fisiche.
- In caso di limitazioni o problemi di salute, è necessario consultare un medico prima di utilizzare il prodotto.
- Uso del prodotto a proprio rischio e pericolo.
- Si applica la garanzia legale nazionale.

Prima dell'uso iniziale

- Prima dell'uso iniziale pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, assicurarsi che nel vano batterie non penetri acqua.

Se pertinente:

- Prima dell'uso iniziale montare i singoli componenti del prodotto. Le informazioni per il montaggio sono riportate sulla confezione del prodotto.
- Caricare il prodotto o inserire le batterie (eventualmente accluse). Informazioni sulla sostituzione delle batterie o sulla carica dell'accumulatore sono riportate sulla confezione del prodotto.

Uso di pompe

Il prodotto genera una forte depressione. Se durante il suo utilizzo si avvertono dolori molto sgradevoli o altri disturbi fisici, aprire la valvola della pressione e togliere immediatamente il prodotto.

Questo prodotto non deve essere usato da emofiliaci o persone con impianti penili.

1. Per ottenere un'ermeticità ottimale, applicare sufficiente lubrificante sulla guaina interna del manicotto e sul pene.
   AVVISO: per evitare di danneggiare il materiale, usare solo lubrificanti a base d'acqua.
   AVVISO: per ottenere una sigillatura ottimale e generare così una forte depressione, radere eventualmente la parte intima.
2. Stando in piedi, introdurre il pene non eretto nel tubo di aspirazione.
   AVVISO: assicurarsi che il tubo di aspirazione sia saldo e aderente.

Se pertinente (altrimenti passare alla fase 4):

3. Con il pollice chiudere l'apertura di sblocco della depressione.
4. Per generare la depressione desiderata, procedere come segue:
   Pompa manuale: i. Premere la pompetta o l'impugnatura a forbice. ii. Ripetere eventualmente questa fase.
   Pompa automatica: Azionare l'unità di controllo.
   AVVISO: se non viene generata depressione, assicurarsi che il tubo di aspirazione sia saldo e aderente e controllare l'ermeticità dell'apertura di sblocco della depressione.
5. Per regolare la depressione e fare affluire aria, procedere come segue:
   Pompa manuale: Togliere brevemente il pollice dall'apertura di sblocco della depressione.
   Pompa automatica: Premere brevemente il pulsante di sblocco della depressione.

Se pertinente (altrimenti passare alla fase 7):

6. Per ingrandire il pene, ripetere le fasi 4 e 5.
   ▸ *L'alternanza costante tra depressione e pressione normale fa gonfiare il pene.*
7. Per compensare la depressione dopo l'uso, procedere come segue:
   Pompa manuale: Togliere il pollice dall'apertura di sblocco della depressione.
   Pompa automatica: Tenere premuto il pulsante di sblocco della depressione.
8. Togliere la pompa dal pene.

Optional (se pertinente)

- Alcune pompe sono realizzate appositamente per la stimolazione del glande. A tal fine seguire le fasi sopraindicate e applicare il tubo di aspirazione sul glande.
- Alcune pompe sono dotate di vibrazione. Per aumentare ulteriormente la sensazione di piacere, la vibrazione può essere attivata e disattivata sull'unità di controllo.
- Alcune pompe sono munite di un tubo flessibile amovibile. Per aumentare il comfort durante l'uso, dopo la generazione della depressione staccare il tubo dalla pompa. La depressione viene mantenuta. Per compensare la depressione, montare di nuovo il tubo sulla pompa.

Uso di ventose

Il prodotto genera una forte depressione. Se durante il suo utilizzo si avvertono dolori molto sgradevoli o altri disturbi fisici, aprire la valvola della pressione e togliere immediatamente il prodotto.

1. Per ottenere un'ermeticità ottimale, applicare sufficiente lubrificante sul seno o sulla parte intima.
   AVVISO: per evitare di danneggiare il materiale, usare solo lubrificanti a base d'acqua.
   AVVISO: per ottenere una sigillatura ottimale e generare così una forte depressione, radere eventualmente la parte intima.
2. Applicare la/e ventosa/e sul seno o sulla parte intima.
   AVVISO: assicurarsi che la/e ventosa/e sia/siano salda/e e aderente/i.
3. Per generare la depressione desiderata, premere ripetutamente la pompetta.
   AVVISO: se non viene generata depressione, assicurarsi che la/e ventosa/e sia/siano salda/e e aderente/i.
4. Per regolare la depressione e fare affluire aria, aprire parzialmente la valvola.

Se pertinente (altrimenti passare alla fase 6):

5. Per ingrandire il seno, ripetere la fase 3 e 4.
   ▸ *L'alternanza costante tra depressione e pressione normale fa gonfiare il seno.*
6. Per compensare la depressione dopo l'uso, aprire la valvola.
7. Togliere la/e ventosa/e dal corpo.

Uso di ventose per capezzoli

Il prodotto genera una forte depressione. Se durante il suo utilizzo si avvertono dolori molto sgradevoli o altri disturbi fisici, togliere immediatamente il prodotto.

1. Per ottenere un'ermeticità ottimale, applicare sufficiente lubrificante sui capezzoli e sulle loro aureole.
   AVVISO: per evitare di danneggiare il materiale, usare solo lubrificanti a base d'acqua.

Se pertinente (altrimenti passare alla fase 3):

2. Spingere gli anelli di fissaggio acclusi sulle ventose per capezzoli.
3. Applicare la ventosa direttamente sui capezzoli.
4. Per generare la depressione desiderata, procedere come segue:
   Pompetta: i. Premere la pompetta. ii. Ripetere eventualmente questa fase.
   Vite: i. Assicurarsi che il piatto per vuoto chiuda a paro con la ventosa. ii. Girare la vite in senso orario.
   ▸ *I capezzoli si raddrizzano.*

Se pertinente (altrimenti passare alla fase 6):

5. Per aumentare la rigidità dei capezzoli, spingere gli anelli di fissaggio dalla ventosa sui capezzoli.
   AVVISO: se durante l'uso degli anelli di fissaggio si avvertono dolori o altri disturbi fisici, toglierli immediatamente.
   AVVISO: si sconsiglia una lunga applicazione degli anelli di fissaggio, perché il flusso sanguigno nei capezzoli diminuisce.
6. Per compensare la depressione dopo l'uso, procedere come segue:
   Pompetta: Tenere premuta la pompetta.
   Vite: Girare la vite in senso antiorario fino a quando il piatto per vuoto chiude a paro con la ventosa.
   AVVISO: i residui di lubrificante vengono espulsi e possono essere eliminati facilmente.
7. Togliere le ventose dai capezzoli.

Optional (se pertinente)

- Le ventose con pompetta possono essere usate anche sulla clitoride. Al riguardo seguire le suddette fasi e applicare la ventosa sulla clitoride.
- Alcune ventose sono dotate di vibrazione. Per aumentare ulteriormente la sensazione di piacere, la vibrazione può essere attivata e disattivata sull'unità di controllo.

Indicazioni per la cura

- Dopo l'uso fare raffreddare il prodotto prima di riporlo.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua calda e sapone e disinfettare con una soluzione disinfettante adatta al prodotto. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, assicurarsi che non vano batterie non penetri acqua.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare batterie e motore. Evitare la luce solare diretta!
- Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto da solo e non con altri prodotti di materiali diversi.
- Per evitare malattie di qualsiasi genere, pulire il prodotto dopo ogni uso anale prima del riutilizzo vaginale.

AVVISO: altre indicazioni per la cura sono eventualmente riportate sulla confezione del prodotto.

Per motivi di sicurezza, le batterie al litio vengono solitamente caricate solo al 40-50% per il trasporto. Per questo motivo, è necessario caricare sempre il giocattolo prima di utilizzarlo per la prima volta, per evitare che il divertimento finisca prima del tempo.

Indicazioni per lo smaltimento / Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Non gettate il materiale di imballaggio e i vecchi dispositivi, ma riciclateli. Fate la vostra parte per l'ambiente e portate le vecchie apparecchiature ai punti di raccolta locali, in conformità alla legislazione nazionale e alle direttive 2012/19/CE e 2006/66/CE. Separare le batterie e gli accumulatori non chiusi dalle apparecchiature di scarto prima di portarli in un punto di raccolta. Assicuratevi di cancellare tutti i dati personali dalle apparecchiature di scarto prima di smaltirle.

Il simbolo del bidone dei rifiuti su ruote sbarrato significa (🗑) che questo prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta per rottami di apparecchi elettrici, per consentire un ottimale riutilizzo delle materie prime attraverso il riciclaggio.

Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Come consumatore è tenuto per legge a riconsegnare le batterie scariche, p.es. ai punti di raccolta pubblici o dove vengono vendute. Dopo l'uso può anche rispedirci gratuitamente le relative batterie. Le batterie contenenti sostanze nocive sono dotate di un 🗑 contrassegno e un simbolo chimico:

- Pb = La batteria contiene più dello 0,004% in peso di piombo,
- Cd = La batteria contiene più dello 0,002% in peso di cadmio oppure
- Hg = La batteria contiene più dello 0,0005% in peso di mercurio.

Le batterie al litio e gli accumulatori di tutti i sistemi devono essere portati ai punti di ritiro solo se completamente scarichi. Per evitare cortocircuiti in caso di scarica incompleta, prima della restituzione di tali tipi di batterie, isolare eventualmente i poli con nastro adesivo.

Le auguriamo un grande divertimento con il prodotto e speriamo che le sue aspettative vengano soddisfatte.

Cordialmente

Il Suo specialista in erotismo
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Information client

Nous vous remercions de l'achat de l'un de nos produits. Profitez de sensations excitantes générées par une dépression stimulante. Utilisez le produit uniquement seule pour vous entraîner ou en duo avec votre partenaire lors de vos jeux érotiques. En cas d'utilisation régulière du produit, les tissus stimulés peuvent s'épaissir.

Pour profiter le plus longtemps possible de ce produit, nous vous prions de lire toutes les informations concernant l'utilisation optimale et sécurisée et de les conserver soigneusement pour toute utilisation ultérieure. Le cas échéant, conserver également l'emballage car il peut s'y trouver des informations supplémentaires relatives au produit, à la batterie ou au rechargement.

Consignes de sécurité

- Conserver hors de portée des enfants car ceux-ci sont susceptibles d'ingérer de petits pièces.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau malade ou irritée.
- Ne pas transmettre le produit à un tiers afin d'éviter maladies et infections.
- Lire attentivement les informations présentes sur l'emballage afin d'éviter toute réaction allergique (p.ex. au latex et autres).
- Cesser immédiatement toute utilisation si des irritations désagréables de la peau ou des douleurs physiques surviennent.
- Ne pas geler ni faire chauffer le produit.
- Le produit ne convient pas à une utilisation professionnelle.
- Veiller à utiliser le produit de manière sécurisée afin d'éviter les blessures. L'utilisation du produit se fait à vos risques et périls.
- Ne pas utiliser le produit en cas de non-fonctionnement évident, de surchauffe ou de défauts visibles.
- Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dégâts ou d'accident résultant d'une manipulation inappropriée ou du non-respect des présentes consignes de sécurité.

Informations générales

- Se trouver en bonne condition physique pour utiliser le produit.
- En cas de problèmes de santé ou de préoccupations, il convient de consulter un médecin avant d'utiliser le produit.
- L'utilisation du produit se fait à vos risques et périls.
- La garantie légale nationale s'applique.

Avant la première utilisation

- Nettoyer le produit à l'eau chaude et au savon avant sa première utilisation. Afin d'éviter tout dommage à l'appareil, veiller à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans le compartiment à piles.

Si d'application :

- Assembler chaque élément du produit avant la première utilisation. Les informations d'assemblage sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Charger le produit ou introduire les piles éventuellement fournies. Les informations relatives au remplacement des piles ou au chargement de l'accu sont disponibles sur l'emballage du produit.

Utilisation de pompes

Le produit génère une forte dépression. Si des douleurs ou autres désagréments physiques très désagréables devait survenir pendant l'utilisation du produit, ouvrir la soupape de pression et retirer immédiatement le produit.

Ce produit ne peut pas être utilisé par les personnes hémophiles comportant des implants péniens.

1. Pour obtenir une étanchéité à l'air optimale, appliquer du lubrifiant en suffisance sur l'intérieur du manchon et sur le pénis.
   REMARQUE : Afin d'éviter tout dégât matériel, utiliser exclusivement des lubrifiants à base d'eau.
   REMARQUE : Pour obtenir un scellage optimal et ainsi générer une puissante dépression, raser le cas échéant la région intime.
2. Introduire le pénis au repos dans le tube à vide.
   REMARQUE : Vérifier que le tube à vide est bien fixé contre le corps.

Si d'application (sinon poursuivre à l'étape 4) :

3. À l'aide du pouce, fermer l'ouverture de libération du vide.
4. Procéder comme suit pour générer la dépression souhaitée :
   Pompe manuelle : i. Appuyer sur la pompe-boule ou la poignée. ii. Répéter cette étape le cas échéant.
   Pompe automatique : Actionner l'unité de contrôle.
   REMARQUE : Si aucune dépression ne se forme, vérifier le bon positionnement sur le corps du tube à vide et, le cas échéant, l'étanchéité de l'ouverture de libération du vide.
5. Procéder comme suit pour réguler la dépression et permettre à l'air de s'engouffrer :
   Pompe manuelle : Retirer brièvement le pouce de l'ouverture de libération du vide.
   Pompe automatique : Appuyer brièvement sur le bouton de libération du vide.

Si d'application (sinon poursuivre à l'étape 7) :

6. Répéter les étapes 4 et 5 pour faire grossir votre pénis.
   ▸ *L'alternance constante entre dépression et pression normale fait gonfler le pénis.*
7. Procéder comme suit pour compenser la dépression après utilisation :
   Pompe manuelle : Retirer le pouce de l'ouverture de libération du vide.
   Pompe automatique : Maintenir enfoncé le bouton de libération du vide.
8. Retirer la pompe de votre pénis.

En option (si d'application)

- Certaines pompes ont été spécialement conçues pour stimuler le gland. Pour ce faire, suivre les étapes ci-dessus en plaçant le tube à vide sur le gland.
- Certaines pompes disposent d'une fonction vibration. Afin d'encore augmenter la sensation de plaisir, vous pouvez activer ou désactiver celle-ci sur l'unité de commande.
- Certaines pompes disposent d'un tuyau amovible. Afin d'augmenter votre confort pendant en cours d'utilisation du produit, retirer le tuyau une fois que la pompe a généré la dépression. La dépression sera maintenue. Pour compenser la dépression, remonter le tuyau sur la pompe.

Utilisation de coquilles aspirantes

Le produit génère une dépression. Si des douleurs ou autres désagréments physiques très désagréables devait survenir pendant l'utilisation du produit, ouvrir la soupape de pression et retirer immédiatement le produit.

1. Pour obtenir une étanchéité à l'air optimale, appliquer du lubrifiant en suffisance sur la poitrine ou la région intime.
   REMARQUE : Afin d'éviter tout dégât matériel, utiliser exclusivement des lubrifiants à base d'eau.
   REMARQUE : Pour obtenir un scellage optimal, raser le cas échéant la région intime.
2. Placer la/les coquille(s) aspirante(s) sur la poitrine ou la région intime.
   REMARQUE : Vérifier que la/les coquille(s) aspirante(s) est/sont bien fixée(s) contre le corps.
3. Pour générer la dépression souhaitée, appuyer de manière répétée sur la pompe-boule.
   REMARQUE : Si aucune dépression n'est générée, vérifier que la/les coquille(s) aspirante(s) est/sont bien fixée(s) contre le corps.
4. Ouvrir partiellement la soupape pour réguler la dépression et permettre à l'air de s'engouffrer.

Si d'application (sinon poursuivre à l'étape 6) :

5. Répéter les étapes 3 et 4 pour faire grossir votre poitrine.
   ▸ *L'alternance constante entre dépression et pression normale fait gonfler le poitrine.*
6. Ouvrir la soupape pour compenser la dépression après utilisation.
7. Retirer la/les coquille(s) aspirante(s) de votre corps.

Utilisation de suceurs

Le produit génère une dépression. Si des douleurs ou autres désagréments physiques très désagréables devait survenir pendant l'utilisation du produit, retirer immédiatement le produit.

1. Pour obtenir une étanchéité à l'air optimale, appliquer du lubrifiant en suffisance sur les mamelons et les aréoles.
   REMARQUE : Afin d'éviter tout dégât matériel, utiliser exclusivement des lubrifiants à base d'eau.

Si d'application (sinon poursuivre à l'étape 3) :

2. Faire coulisser les anneaux de fixation fournis sur les cloches d'aspiration.
3. Placer la cloche d'aspiration directement sur les mamelons.
4. Procéder comme suit pour générer la dépression souhaitée :
   Pompe-boule : i. Appuyer sur la pompe-boule. ii. Répéter cette étape le cas échéant.
   Vis : i. Veiller à ce que la plaque à vide ferme en s'alignant avec la cloche d'aspiration. ii. Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
   ▸ *Les mamelons se redressent.*

Si d'application (sinon poursuivre à l'étape 6) :

5. Pour renforcer la rigidité des mamelons, faire coulisser les anneaux de fixation de la cloche d'aspiration sur vos mamelons.
   REMARQUE : Si des douleurs ou autres désagréments physiques très désagréables devait survenir pendant l'utilisation du produit, retirer immédiatement les anneaux de fixation.
   REMARQUE : Nous déconseillons de porter les anneaux de fixation pendant une période prolongée car ceux-ci restreignent le retour du sang dans les mamelons.
6. Procéder comme suit pour compenser la dépression après utilisation :
   Pompe-boule : Maintenir la pression sur la pompe-boule.
   Vis : Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la plaque à vide ferme en s'alignant avec la cloche d'aspiration.
   REMARQUE : Des résidus de lubrifiant sont propulsés et peuvent être facilement retirés.
7. Retirer les cloches d'aspiration de vos mamelons.

En option (si d'application)

- Les cloches d'aspiration avec pompe-boule peuvent également être utilisées sur le clitoris. Pour ce faire, suivre les étapes ci-dessus en plaçant la cloche d'aspiration sur le clitoris.
- Certaines cloches d'aspiration disposent d'une fonction vibration. Afin d'encore augmenter la sensation de plaisir, vous pouvez activer ou désactiver celle-ci sur l'unité de commande.

Consignes d'entretien

- Laisser refroidir le produit après chaque utilisation avant de le ranger.
- Après chaque utilisation, nettoyez le produit à l'eau chaude et au savon et désinfectez-le avec une solution désinfectante adaptée au produit. Afin d'éviter tout dommage à l'appareil, veiller à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans le compartiment à piles.
- Conserver le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager le moteur et les piles. Éviter toute exposition à la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter toute réaction chimique, conserver le produit seul et à l'écart d'autres produits en matières différentes.
- Afin d'éviter les maladies de toute sorte, nettoyer le produit après chaque utilisation avant de l'utiliser à nouveau par voie vaginale.

REMARQUE : Vous trouverez d'autres consignes d'entretien sur l'emballage du produit.

Pour des raisons de sécurité, les batteries au lithium ne sont en général chargées qu'à 40-50% pour le transport. C'est pourquoi il faut toujours charger son jouet avant la première utilisation, afin que le plaisir ne prenne pas fin prématurément.

Consignes d'élimination / Votre contribution à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les matériaux d'emballage et les appareils usagés, mais recyclez-les. Contribuez à la protection de l'environnement en apportant les appareils usagés aux points de collecte compétents, conformément à la législation de votre pays et aux directives 2012/19/CE et 2006/66/CE. Séparez les piles et les accumulateurs non scellés des appareils usagés avant de les remettre à un point de collecte. Veillez à supprimer toutes les données personnelles de vos appareils usagés avant de les mettre au rebut.

Le logo de la poubelle barrée sur roues signifie (🗑) que ce produit doit être déposé à un point de collecte de déchets électroniques en vue d'être recyclé le mieux possible.

Les piles ne font pas partie des déchets ménagers. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées, p.ex. aux points de collecte publics ou là ou elles ont été achetées. Vous pouvez également nous retourner gratuitement des piles de toute sorte. Les batteries contenant des polluants sont pourvues du 🗑 logo et de l'un des symboles :

- Pb = La batterie contient plus de 0,004 pourcent en masse de plomb,
- Cd = La batterie contient plus de 0,002 pourcent en masse de cadmium ou
- Hg = La batterie contient plus de 0,0005 pourcent en masse de mercure.

Les piles au lithium et les blocs d'accu de tous les systèmes ne peuvent être ramenés aux points de collecte une fois complètement vides. Pour se protéger des court-circuits en cas d'énergie toujours présente, les pôles des piles de ce type doivent, le cas échéant, être isolés avec de l'adhésif avant d'être rapportées.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit et espérons qu'il répondra à vos attentes.

Sincèrement vôtre,

Votre spécialiste en érotisme
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Informatie voor klanten

Van harte bedankt dat u ervoor hebt gekozen dit product aan te kopen. Geniet van opwindende gevoelens opgewekt door een stimulerend vacuüm. Gebruik het product enkel voor training of integreer het samen met uw partner in uw liefdesspel. Bij regelmatig gebruik van het product kan het gestimuleerde weefsel permanent in omvang toenemen.

Opdat u lang plezier zou beleven aan dit product, vragen wij u om alle informatie over een veilige en optimale omgang te lezen en goed te bewaren voor latere raadpleging. Houd indien mogelijk ook de productverpakking bij, aangezien daar verdere informatie over het product of over de batterijen resp. het opladen van de batterijen op vermeld kan staan.

Veiligheidsrichtlijnen

- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen, want kleine deeltjes kunnen worden ingeslikt.
- Gebruik het product niet op een beschadigde of geïrriteerde huid.
- Geef het product niet aan anderen door, om ziektes en infecties te vermijden.
- Lees de informatie op de productverpakking zorgvuldig, om allergische reacties (bijv. latexallergie of andere) te vermijden.
- Stop het gebruik onmiddellijk wanneer zich onaangename huidirritaties of lichamelijke klachten voordoen.
- Vries het product niet in en warm het niet op.
- Het product is niet geschikt voor professioneel gebruik.
- Let erop dat u het product veilig gebruikt, om verwondingen te voorkomen. Het gebruik gebeurt op eigen risico.
- Gebruik het product niet in geval van duidelijke niet-functionaliteit, oververhitting of zichtbare defecten
- Wij zijn geenszins aansprakelijk voor schade en ongevallen die voortvloeien uit een onjuist gebruik en niet-naleving van deze veiligheidsrichtlijnen.

Algemene informatie

- Gebruik het product enkel bij een goede lichaamsconditie.
- Als er gezondheidsbeperkingen of zorgen zijn, moet een arts worden geraadpleegd voordat het product wordt gebruikt.
- Het gebruik van het product gebeurt op eigen risico.
- De nationale wettelijke garantie is van toepassing.

Voor het eerste gebruik

- Reinig het product voor het eerste gebruik met warm water en zeep. Let erop dat er geen water in het batterijvak terechtkomt, om schade aan het apparaat te vermijden.

Indien van toepassing:

- Monteer de afzonderlijke componenten van het product voor het eerste gebruik. Informatie over de montage vindt u op de productverpakking.
- Laad het product op of plaats de (eventueel bijgevoegde) batterijen. Informatie over het vervangen van de batterijen of het opladen van de accu vindt u op de productverpakking.

Gebruik van pompen

Het product wekt een sterk vacuüm op. Open het drukventiel en verwijder het product meteen wanneer tijdens het gebruik van het product erg onaangename pijn of andere lichamelijke klachten optreden.

Dit product mag niet gebruikt worden door hemofiliepatiënten of personen met penisimplantaten.

1. Breng op de binnenkant van de manchet en op de penis voldoende glijmiddel aan om een optimale luchtdichtheid te bereiken.
   OPMERKING: Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis om schade aan het materiaal te vermijden.
   OPMERKING: Scheer de schaamregio om een optimale verzegeling te bekomen en zo een sterk vacuüm op te wekken.
2. Breng de slappe penis staand in de vacuümbuis in.
   OPMERKING: Zorg ervoor dat de vacuümbuis nauw aansluit aan het lichaam en goed vast zit.

Indien van toepassing (anders gaat u over naar stap 4):

3. Sluit de opening voor vacuümvrijgave met de duim.
4. Om het gewenste vacuüm op te wekken, gaat u als volgt te werk:
   Manuele pomp: i. Druk de pompbal of het handvat in. ii. Herhaal deze stap indien nodig.
   Automatische pomp: Bedien de controle-eenheid.
   OPMERKING: Controleer of de vacuümbuis nauw aansluit aan het lichaam en goed vast zit en eventueel de afdichting van de opening voor vacuümvrijgave als er geen vacuüm ontstaat.
5. Om het vacuüm te regelen en lucht te laten instromen, gaat u als volgt te werk:
   Manuele pomp: Verwijder kort uw duim van de opening voor vacuümvrijgave.
   Automatische pomp: Druk kort op de knop voor vacuümvrijgave.

Indien van toepassing (anders gaat u over naar stap 7):

6. Om uw penis te vergroten, herhaalt u stappen 4 en 5.
   ▸ *Door constant te wisselen tussen vacuüm en normale druk groeit de penis.*
7. Om het vacuüm na gebruik op te heffen, gaat u als volgt te werk:
   Manuele pomp: Verwijder uw duim van de opening voor vacuümvrijgave.
   Automatische pomp: Houd de knop voor vacuümvrijgave ingedrukt.
8. Haal uw penis uit de pomp.

Optioneel (indien van toepassing)

- Sommige pompen zijn speciaal ontworpen voor de stimulatie van de eikel. Volg daarom de bovenvermelde stappen en plaats de vacuümbuis op de eikel.
- Sommige pompen beschikken over vibratie. Om het gevoel van genot nog te versterken, kunt u deze via de controle-eenheid in- en uitschakelen.
- Sommige pompen beschikken over een verwijderbare slang. Om het comfort tijdens het gebruik te verhogen, verwijdert u de slang van de pomp na het opwekken van het vacuüm. Zo blijft het vacuüm behouden. Om het vacuüm op te heffen, bevestigt u de slang opnieuw aan de pomp.

Gebruik van zuigcups

Het product wekt een vacuüm op. Open het drukventiel en verwijder het product meteen wanneer tijdens het gebruik van het product erg onaangename pijn of andere lichamelijke klachten optreden.

1. Breng op de borsten of op de schaamregio voldoende glijmiddel aan om een optimale luchtdichtheid te bereiken.
   OPMERKING: Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis om schade aan het materiaal te vermijden.
   OPMERKING: Scheer de schaamregio om een optimale verzegeling te bekomen en zo een sterk vacuüm op te wekken.
2. Plaats de zuigcup(s) op de borsten of de schaamregio.
   OPMERKING: Controleer of de zuigcup(s) nauw aansluit(en) aan het lichaam en goed vast zit(ten).
3. Om het gewenste vacuüm op te wekken, drukt u herhaaldelijk op de pompbal.
   OPMERKING: Controleer of de zuigcup(s) nauw aansluit(en) aan het lichaam en goed vast zit(ten) als er geen vacuüm ontstaat.
4. Open het ventiel gedeeltelijk om het vacuüm te regelen en lucht te laten binnenstromen.

Indien van toepassing (anders gaat u over naar 6):

5. Om uw borsten te vergroten, herhaalt u stappen 3 en 4.
   ▸ *Door constant te wisselen tussen vacuüm en normale druk groeien de borsten.*
6. Om het vacuüm na gebruik op te heffen, opent u het ventiel.
7. Verwijder de zuigcup(s) van uw lichaam.

Gebruik van zuigers

Het product wekt een vacuüm op. Open het drukventiel en verwijder het product meteen wanneer tijdens het gebruik van het product erg onaangename pijn of andere lichamelijke klachten optreden.

1. Breng op de tepels en tepelhoven voldoende glijmiddel aan om een optimale luchtdichtheid te bereiken.
   OPMERKING: Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis om schade aan het materiaal te vermijden.

Indien van toepassing (anders gaat u over naar stap 3):

2. Schuif de bijgevoegde fixatieringen op de zuigstolpen.
3. Plaats de zuigstolp direct op de tepels.
4. Om het gewenste vacuüm op te wekken, gaat u als volgt te werk:
   Pompbal: i. Druk op de pompbal. ii. Herhaal deze stap indien nodig.
   Schroef: i. Let erop dat de vacuümplaat mooi bij de zuigstolp aansluit. ii. Draai de schroef met de wijzers van de klok mee.
   ▸ *De tepels zullen zich oprichten.*

Indien van toepassing (anders gaat u over naar stap 6):

5. Om de stijfheid van de tepels te versterken, schuift u de fixatieringen van de zuigstolp over uw tepels.
   OPMERKING: Verwijder de fixatieringen meteen wanneer tijdens het gebruik pijn of andere lichamelijke klachten optreden.
   OPMERKING: Het permanent dragen van de fixatieringen wordt afgeraden, omdat zo de terugstroom van het bloed naar de tepels beperkt wordt.
6. Om het vacuüm na het gebruik op te heffen, gaat u als volgt te werk:
   Pompbal: Houd de pompbal ingedrukt.
   Schroef: Draai de schroef tegen de richting van de wijzers van de klok in, tot de vacuümplaat mooi bij de zuigstolp aansluit.
   OPMERKING: Resten van glijmiddelen komen naar buiten en kunnen gemakkelijk verwijderd worden.
7. Verwijder de zuigstolpen van uw tepels.

Optioneel (indien van toepassing)

- Zuigstolpen met pompbal kunt u ook op uw clitoris gebruiken. Volg daarom de bovenvermelde stappen en plaats de zuigstolp op de clitoris.
- Sommige zuigstolpen beschikken over vibratie. Om het gevoel van genot nog te versterken, kunt u deze via de controle-eenheid in- en uitschakelen.

Onderhoud

- Laat het product na ieder gebruik afkoelen vooraleer u het opbergt.
- Reinig het product na elk gebruik met warm water en zeep en ontsmet het met een voor het product geschikte ontsmettingsoplossing. Let erop dat er geen water in het batterijvak terechtkomt, om schade aan het apparaat te vermijden.
- Bewaar het product op een propere, koele en droge plaats. Vocht kan de batterijen en de motor beschadigen. Vermijd direct zonlicht!
- Bewaar het product alleen en niet samen met andere producten uit andere materialen om chemische reacties te vermijden.
- Reinig het product na ieder anaal gebruik vooraleer u het vaginaal verder gebruikt om allerhande ziektes te vermijden.

OPMERKING: Overige onderhoudsrichtlijnen vindt u mogelijk op de productverpakking.

Om veiligheidsredenen worden lithiumbatterijen voor het vervoer gewoonlijk slechts tot 40-50% opgeladen. Daarom moet u uw speeltje altijd opladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt, zodat het plezier niet voortijdig eindigt.

Instructies voor verwijderen / Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Gooi verpakkingsmateriaal en oude apparaten niet weg, maar recycle ze. Draag uw steentje bij aan het milieu en breng oude apparatuur naar uw lokale inzamelpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2012/19/EG en 2006/66/EG. Scheid niet-omsloten batterijen en accu's van afgedankte apparatuur alvorens ze naar een inzamelpunt te brengen. Zorg ervoor dat u alle persoonsgegevens uit uw afgedankte apparatuur verwijdert voordat u deze weggooit.

Het symbool van de doorstreepte vuilbak op wieltjes (🗑) betekent dat dit product op een verzamelplaats voor elektronisch afval moet worden afgegeven om de grondstoffen zo goed mogelijk te recupereren door middel van recycling.

Batterijen horen niet in de vuilbak. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen terug te geven, bijv. in openbare verzamelpunten of daar waar batterijen worden verkocht. U kunt dit soort batterijen na gebruik ook gratis naar ons terugsturen. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn voorzien van een 🗑 symbool en een van de onderstaande chemische symbolen:

- Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocent lood
- Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium
- Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwikzilver

Lithiumbatterijen en accupacks van alle systemen mogen enkel volledig ontlaad bij de inzamelinrichtingen worden afgegeven. Om bij niet volledige ontlading te beschermen tegen kortsluiting moeten de batterijpolen van dit type voor teruggave eventueel van plakband worden geïsoleerd.

Wij wensen u veel plezier met uw product en hopen dat het aan uw verwachtingen voldoet.

Hartelijke groeten,

Uw eroticaspecialist
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundeinformation

Tak fordi du har valgt dette produkt. Nyd den stimulerende følelse ved hjælp af et undertryk på pumpen. Produktet kan bruges til træning af en person eller sammen med en partner under sexlege. Regelmæssig brug af produktet kan udvide penissen.

For at du kan have glæde af produktet så længe som muligt, anbefaler vi, at du læser nedenstående informationer om sikkerhed, anvendelse og opbevaring. Gem evt. også produktets emballage, hvorpå yderligere informationer om produktet og genopladning af batterier fremgår.

Sikkerhedsanvisninger

- Opbevares utilgængeligt for børn, da små dele kan sluges.
- Anvend ikke produktet ved irriteret eller skadet hud.
- Videregiv ikke produktet til en anden person pga. fare for smitte eller sygdom.
- Læs produktinformationen på emballagen omhyggeligt for at undgå allergiske reaktioner, fx latex eller andre.
- Afbryd anvendelsen ved irritation eller andre symptomer.
- Produktet må ikke fryses eller opvarmes.
- Produktet er ikke egnet til erhvervsmæssig brug.
- Sørg for en sikker håndtering af produktet for at undgå skader. Anvendelsen sker på eget ansvar.
- Brug ikke produktet i tilfælde af åbenlys manglende funktionalitet, overophedning eller synlige fejl.
- Skader og uheld på grund af forkert håndtering og uden hensyntagen af sikkerhedsanvisningerne, sker på eget ansvar.

Generelle informationer

- Produktet bør kun anvendes af personer i god fysisk form.
- Hvis der er nogen sundhedsmæssige begrænsninger eller bekymringer, bør en læge konsulteres, før du bruger produktet.
- Anvendelsen af produktet sker på eget ansvar.
- Den nationale lovmæssige garanti gælder.

Inden første ibrugtagning

- Rengør produktet med varmt vand og sæbe inden første ibrugtagning. Pas på, at der ikke trænger vand ind i batterirummet.

Hvis relevant:

- Monter produktets komponenter inden første ibrugtagning. Vejledning til montering fremgår af produktemballagen.
- Oplad produktet eller indsæt batterierne. Vejledning til batteriudskiftning eller opladning fremgår af produktemballagen.

Anvendelse af pumpen

Produktet skaber et kraftigt undertryk. I tilfælde af meget ubehagelige smerter eller andre fysiske gener ved anvendelsen af produktet, skal du åbne trykventilen og straks fjerne produktet.

Må ikke anvendes af personer med penisimplantation eller åbne sår.

1. Påfør rigeligt med glidecreme på inderhuden af manchetten og penissen for at opnå en optimal lufttæthed.
   BEMÆRK: Brug kun vandbaseret glidecreme for at undgå skader på materialet.
   BEMÆRK: Den optimale forsegling for et kraftigere undertryk øges ved at trimme eller fjerne kønsbehåringen.
2. Indfør penissen i slap tilstand i vakuumrøret, mens du står op.
   BEMÆRK: Sørg for at pumpen sidder godt fast på penissen.

Hvis relevant (ellers gå til trin 4):

3. Luk vakuumåbningen med tommelfingrene.
4. For at skabe det ønskede undertryk, følg nedenstående fremgangsmåde:
   Manuel pumpe: i. Tryk på pumpebolden eller håndtaget. ii. Gentag trinnet.
   Automatisk pumpe: Betjen fjernbetjeningen.
   BEMÆRK: Hvis der ikke skabes et undertryk, undersøg, om pumpen sidder godt fast om penissen og evt. forseglingen på vakuumåbningen.
5. Reguler undertrykket og lad luften strømme ind ved at gøre følgende:
   Manuel pumpe: Tag hurtigt tommelfingeren fra vakuumåbningen.
   Automatisk pumpe: Tryk hurtigt med tommelfingeren på vakuumåbningen.

Hvis relevant (ellers gå til trin 7):

6. For at gøre din penis større, gentag trin 4 og 5.
   ▸ *Det konstante skift mellem under- og normaltryk udvider penissen.*
7. For at udligne undertrykket efter brug, bedes du gøre følgende:
   Manuel pumpe: Tag hurtigt tommelfingeren fra vakuumåbningen.
   Automatisk pumpe: Hold vakuumtasten nede.
8. Tag pumpen væk fra din penis.

Mulighed (hvis relevant)

- Nogle pumper er specielt til stimulering af penishovedet. Følg hertil ovenstående trin og sæt pumpen på penishovedet.
- Nogle pumper er udstyret med vibration. Brug tænd og sluk tasten på styreenheden for at øge lystfølelsen yderligere.
- Nogle pumper er udstyret med en aftagelig slange. For at øge komforten under brug, skal du fjerne slangen fra pumpen, når undertrykket et skabt. Undertrykket holdes. For at udligne undertrykket, skal du anbringe slangen på pumpen igen.

Anvendelse af sugekop

Produktet skaber et undertryk. I tilfælde af ubehagelige smerte eller andre fysiske gener, skal du åbne trykventilen og straks fjerne produktet.

1. Påfør glidecreme på brysterne eller vagina for at opnå den optimale lufttæthed.
   BEMÆRK: Undgå skader på materialet og brug kun vandbaseret glidecreme.
   BEMÆRK: Den optimale forsegling for et kraftigere undertryk øges ved at trimme eller fjerne kønsbehåringen.
2. Sæt sugekopperne på brysterne eller vagina. Henvisning: Sørg for at sugekoppen sidder godt fast på huden.
3. Det ønskede undertryk opnås ved at trykke flere gange på pumpebolden.
   BEMÆRK: Hvis der ikke opstår et undertryk, skal du kontrollere, om sugekoppen sidder ordentlig fast på huden.
4. Åbn ventilen delvist for at regulere undertrykket og lade luften strømme ind.

Hvis relevant (ellers gå til trin 6):

5. Gentag trin 3 og 4 for at gøre brysterne større.
   ▸ *Det konstante skift mellem under- og normaltryk gør brysterne større.*
6. Åbn ventilen for at udligne undertrykket efter anvendelsen.
7. Fjern sugekopperne fra kroppen.

Anvendelse af nippelsuger

Produktet skaber et undertryk. I tilfælde af meget ubehagelige smerter eller andre fysiske gener ved brug af produktet skal du straks fjerne produktet.

1. Påfør glidecreme på brystvorter og areola for at opnå den optimale lufttæthed.
   BEMÆRK: Brug kun vandbaseret glidecreme for at undgå skader på produktet.

Hvis relevant (ellers gå til trin 3):

2. Skub de vedlagte fikseringsringe på nippelsugerne.
3. Sæt nippelsugerne direkte på brystvorterne.
4. Det ønskede undertryk opnås ved følgende fremgangsmåde:
   Pumpebold: i. Tryk på pumpebolden. ii. Gentag dette trin.
   Skrue: i. Sørg for at vakuum og nippelsuger lukker sammen. ii. Drej skruen i urets retning.
   ▸ *Brystvorterne bliver stive.*

Hvis relevant (ellers gå videre til trin 6):

5. Skub fikseringsringen fra nippelsugeren hen over brystvorten for at gøre brystvorterne endnu stivere.
   BEMÆRK: I tilfælde af gener eller ubehag ved anvendelsen af fikseringsringene, skal du straks fjerne fikseringsringene.
   BEMÆRK: Det anbefales ikke bruge fikseringsringene hele tiden, da blodtilbageløb i brystvorterne hindres.
6. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udligne undertrykket efter anvendelsen:
   Pumpebold: Tryk hele tiden på pumpebolden.
   Skrue: Drej skruen i urets retning til vakuum lukker sammen med nippelsugerne.
   BEMÆRK: Rester af glidecreme kan nemt fjernes.
7. Fjern nippelsugerne fra brystvorterne.

Muligheder (hvis relevant)

- Nippelsuger med pumpebold kan også anvendes til klitoris. Følg hertil ovennævnte trin og sæt nippelsugerne på klitoris.
- Nogle nippelsugere er udstyret med vibration. Brug tænd og sluk tasten på styreenheden for at øge lystfølelsen yderligere.

Rengøring og opbevaring af produktet

- Lad produktet afkøle efter hver anvendelse, inden det lægges på plads.
- Rengør produktet efter hver brug med varmt vand og sæbe og desinficer det med en desinfektionsmiddelopløsning, der er egnet til produktet. For at undgå skader på apparatet pas på, at der ikke trænger vand ind i batterirummet.
- Opbevar produktet et rent, køligt og tørt sted. Fugtighed kan ødelægge batterier og motor. Undgå direkte sollys!
- Opbevar produktet for sig og ikke sammen med andre produkter af andet materiale for at undgå kemiske reaktioner.
- Rengør produktet efter hver anal anvendelse før det anvendes i vagina for at undgå sygdomme.

BEMÆRK: Flere informationer om rengøring og opbevaring fremgår i givet fald af emballagen.

Af sikkerhedshensyn oplades litiumbatterier normalt kun til 40-50 % til transport. Derfor bør du altid oplade legetøjet, før du bruger det første gang, så det sjove ikke slutter for tidligt.

Henvisninger vedr. bortskaffelse / Dit bidrag til miljøbeskyttelse

Du må ikke smide emballagemateriale og gamle apparater ud, men skal genbruge dem. Gør din del for miljøet, og aflever gammelt udstyr på dit lokale indsamlingssted i overensstemmelse med din nationale lovgivning og direktiv 2012/19/EF og 2006/66/EF. Adskil ikke-kapslede batterier og akkumulatorer fra affaldsudstyr, før de bringes til et indsamlingssted. Sørg for, at du sletter alle personoplysninger fra dit affaldsudstyr, inden du bortskaffer det.

Symbolet med den gennemstregede skraldespand (🗑) på hjul betyder, at dette produkt skal indleveres på en genbrugsstation til elektronik affald for at genbruge råstoffer.

Batterier må ikke smides i skraldespanden. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at indlevere brugte batterier, fx på offentlige genbrugsstationer eller der, hvor batterier sælges. Du kan også returnere batterierne omkostningsfrit til os. Batterier, der indeholder skadestoffer, er forsynet med 🗑 et af disse kemiske symboler:

- Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly,
- Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium,
- Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv.

Litiumbatterier og opladere skal være afladte inden indlevering til genbrugsstationer. For at undgå kortslutninger ved ikke helt afladte produkter skal batteripolerne isoleres med tape inden indlevering.

God fornøjelse med produktet. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger.

Med venlig hilsen,
Din erotikspecialist
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundeinformasjon

Tusen takk for at du har bestemt deg for å kjøpe dette produktet. Nyt pirrende følelser, dannet gjennom et stimulerende undertrykk. Bruk produktet alene for øvelse eller bruk det sammen med partneren din under kjærlighetsakten. Ved regelmessig bruk av produktet kan det stimulerte vevet vokse permanent i størrelse.

For at du skal ha glede av dette produktet i lang tid, ber vi deg om å lese alle informasjoner angående sikker og optimal omgang, og oppbevare denne informasjonen godt for senere bruk. Produktets emballasje kan ev. også oppbevares, for der kan det finnes ytterligere informasjoner angående produktet eller batteriene f.eks. for opplading.

Sikkerhetshenvisninger

- Må oppbevares utilgjengelig for barn, for små deler kan svelges.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer eller irritert hud.
- Ikke gi produktet videre til andre, for å unngå sykdommer og infeksjoner.
- Les informasjoner på produktets emballasje grundig, for å unngå allergiske reaksjoner (f.eks. lateks eller annet).
- Anvendelsen må avbrytes umiddelbart, dersom det oppstår ubehagelig irritasjon i huden eller kroppslige plager.
- Produktet må ikke fryses ned eller varmes opp.
- Produktet er ikke egnet for yrkesmessig bruk.
- Se til at produktet brukes sikkert, slik at skader unngås. Brukes på eget ansvar.
- Ikke bruk produktet med åpenbar ikke -funksjonalitet, overoppheting eller gjenkjennelige feil.
- Vi kan ikke noe ansvar for skader og ulykker på grunn av uriktig håndtering og ignorering av disse sikkerhetshenvisningene.

Generelle informasjoner

- Produktet må kun brukes når man er i god kroppslig form.
- En lege bør konsulteres for helsebegrensninger eller bekymringer før du bruker produktet.
- Bruk av produktet er på eget ansvar.
- Den nasjonale lovbestemte garantien gjelder.

Før første bruk

- Produktet rengjøres før første bruk med varmt vann og såpe. For å unngå skader på apparatet må du ev. se til at det ikke kommer vann inn i batterirommet.

Dersom gjeldende:

- Monter de enkelte komponentene til produktet før første bruk. Informasjoner angående montering finner du på produktets emballasje.
- Lad opp produktet eller sett inn (ev. vedlagte) batterier. Informasjoner om batteriskifte eller opplading av batterier finner du på produktets emballasje.

Bruk av pumper

Produktet danner et sterkt undertrykk. Dersom det under bruk av produktet oppstår svært ubehagelige smerter eller andre kroppslige plager, så åpnes trykkventilen og produktet fjernes umiddelbart.

Blødere eller personer med penisimplantat får ikke bruke dette produktet.

1. For å oppnå en optimal lufttetthet bruker du tilstrekkelig glidemiddel innvendig i mansjetten og på penis.
   LES DETTE: For å unngå skader på materialet må du kun bruke glidemiddel på vannbasis.
   LES DETTE: For å oppnå en optimal lukking, og dermed danne et sterkt undertrykk, barberer du ev. bort skamhårene.
2. Før den ikke-erigerte penis inn i vakuumrøret mens du står. Merk: Se til at vakuumrøret sitter fast og tett på kroppen.

Dersom gjeldende (ellers videre med trinn 4):

3. Lukk vakuum-frigivelse-åpningen med tommelen.
4. For å danne ønsket undertrykk går du frem på følgende måte:
   Manuell pumpe: i. Trykk på pumpeballen eller saksehåndtaket. ii. Gjenta ev. dette trinnet.
   Automatisk pumpe: Kontrollenheten betjenes.
   LES DETTE: Oppstår ingen undertrykk må du kontrollere at vakuumrøret sitter godt og fast på kroppen og ev. tettingen av vakuum-frigivelse-åpningen.
5. For å regulere undertrykket og la det strømme inn luft går du frem på følgende måte:
   Manuell pumpe: Ta tommelen kort bort fra vakuum- frigivelseåpningen.
   Automatisk pumpe: Trykk kort på vakuum-frigivelse-knappen.

Dersom gjeldende (ellers videre med trinn 7):

6. For å forstørre din penis gjentar du trinn 4 og 5.
   ▸ *Stadig skifte mellom under- og normaltrykk får penis til å svulme opp.*
7. For å utjevne undertrykket etter bruk går du frem på følgende måte:
   Manuell pumpe: Ta tommelen bort fra vakuum-frigivelseåpningen.
   Automatisk pumpe: Hold vakuum-frigivelse-knappen nede.
8. Ta pumpen av penis.

Alternativ (dersom gjeldende):

- Enkelte pumper er spesielt for stimulering av penishodet. Følg de ovennevnte trinnene og sett vakuumrøret på penishodet.
- Enkelte pumper har vibrasjon. For å øke lystfølelsen ytterligere kan du slå vibrasjonen på og av over kontrollenheten.
- Enkelte pumper har en avtakbar slange. For å øke komforten under bruk fjernes slangen etter at undertrykket har blitt dannet av pumpen. Undertrykket holdes. For å utjevne undertrykket monterer du slangen ev. på pumpen igjen.

Bruk av sugeskåler

Produktet danner et undertrykk. Dersom det under bruk av produktet oppstår svært ubehagelige smerter eller andre kroppslige plager, så åpnes trykkventilen og produktet fjernes umiddelbart.

1. For å oppnå en optimal lufttetthet bruker du tilstrekkelig glidemiddel på brystene eller rundt skamområdet.
   LES DETTE: For å unngå skader på materialet må du kun bruke glidemiddel på vannbasis.
   LES DETTE: For å oppnå en optimal forsegling barberer du ev. skamområdet.
2. Sett sugeskålen(e) på brystene eller i skamområdet.
   LES DETTE: Se til at sugeskålen(e) sitter fast og tett på kroppen.
3. For å danne ønsket undertrykk trykker du gjentatt på pumpeballen.
   LES DETTE: Oppstår ingen undertrykk må du se til at sugeskålen(e) sitter fast og tett på kroppen.
4. For å regulere undertrykket og la det strømme inn luft åpnes ventilen delvis.

Dersom gjeldende (ellers videre med trinn 6):

5. For å forstørre brystene dine gjentar du trinn 3 og 4.
   ▸ *Stadig skifte mellom under- og normaltrykk får brystene til å svulme opp.*
6. For å utjevne undertrykket etter bruk åpner du ventilen.
7. Fjern sugeskålen(e) fra kroppen din.

Bruk av sugere

Produktet danner et undertrykk. Dersom det oppstår svært ubehagelige smerter eller andre kroppslige problemer, så må produktet fjernes umiddelbart.

1. For å oppnå en optimal lufttetthet bruker du tilstrekkelig glidemiddel på brystvortene eller rundt brystvortene.
   LES DETTE: For å unngå skader på materialet må du kun bruke glidemiddel på vannbasis.

Dersom gjeldende (ellers videre med trinn 3):

2. Skyv de vedlagte festeringene på sugeklokkene.
3. Sett sugeklokken rett på brystvortene.
4. For å danne ønsket undertrykk går du frem på følgende måte:
   Pumpeball: i. Trykk på pumpeballen. ii. Gjenta ev. dette trinnet.
   Skrue: i. Se til at vakuumtallerkenen lukkes i flukt med sugeklokken. ii. Drei skruen med klokken.
   ▸ *Brystvortene retter seg ut.*

Dersom gjeldende (ellers videre med trinn 6):

5. For å forsterke stivheten til brystvortene skyver du festeringene fra sugeklokken over brystvortene dine.
   LES DETTE: Oppstår det smerter eller andre kroppslige plager ved bruk av festeringene, så må festeringene fjernes umiddelbart.
   LES DETTE: Det anbefales ikke å bruke festeringene permanent, for blodstrømningen til brystvortene reduseres.
6. For å utjevne undertrykket etter bruk går du frem på følgende måte:
   Pumpeball: Hold pumpeballen nede.
   Skrue: Drei skruen mot klokken, helt til vakuumtallerkenen lukkes i flukt med sugeklokken.
   LES DETTE: Rester fra glidemiddelet skyves ut og kan fjernes lett.
7. Fjern sugeklokkene fra brystvortene.

Alternativ (dersom gjeldende):

- Sugeklokker med pumpeball kan du også bruke på klitoris. Følg dermed ovennevnte trinn og sett sugeklokken på klitoris.
- Enkelte sugeklokker har vibrasjon. For å øke lystfølelsen ytterligere, kan du slå vibrasjonen på og av over kontrollenheten.

Pleiehenvisninger

- La produktet kjøle seg ned etter hver bruk, før du lagrer det.
- Rengjør produktet med varmt vann og såpe etter hver bruk og desinfiser det med en desinfeksjonsløsning som er egnet for produktet. For å unngå skader på apparatet må du ev. se til at det ikke kommer vann inn i batterirommet.
- Produktet oppbevares rent, kjølig og tørt. Fuktighet kan skade batterier og motor Unngå direkte sollys!
- For å unngå kjemiske reaksjoner oppbevares produktet alene og ikke sammen med andre produkter av forskjellige materialer.
- For å unngå alle slags sykdommer må produktet rengjøres etter anal bruk, før du bruker det videre vaginalt.

LES DETTE: Ytterligere pleiehenvisninger finner du ev. på produktets emballasje.

Av sikkerhetsmessige årsaker er litiumbatterier generelt bare 40-50% lastet for transport. Av denne grunn bør du alltid lade leketøyet ditt før du bruker det for første gang, slik at moroa ikke slutter tidlig.

Henvisninger angående deponering / Ditt bidrag til miljøvern

Ikke kast emballasjematerialet og gamle enheter, men for å gi resirkulering. Gi ditt bidrag til miljøvern og bringe gamle enheter i samsvar med din statlige lovgivning og retningslinjene 2012/19/EF og 2006/66/EF til dine ansvarlige innsamlingspunkter. Koble fra ikke -lukkede batterier og batterier fra gamle enheter før du overleverer dem på et returpunkt. Forsikre deg om at du sletter alle personopplysninger fra dem før avhending av dine gamle enheter.

Tegnet med den gjennomstrekede søppeltønnen på hjul (🗑) betyr at dette produktet må leveres inn på et samlested for elektroavfall, for å dermed tilføres en resirkulering for best mulig gjenbruk av råstoffene.

Batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Som forbruker er du lovmessig forpliktet til å levere brukte batterier tilbake, f.eks. til de offentlige samlestedene eller der hvor batterier selges. Du kan også sende gjeldende batterier gratis tilbake til oss etter bruk. Batterier som inneholder skadestoffer er merket med 🗑 tegnet og en av de kjemiske symbolene:

- Pb = Batteriet inneholder mer enn 0,004 masseprosent bly,
- Cd = Batteriet inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium eller
- Hg = Batteriet inneholder mer enn 0,0005 masseprosent kvikksølv.

Litium batterier og batteripakker til alle system får kun avleveres i utladet tilstand til leveringsstedene. For å beskytte mot kortslutning ved ikke komplett utladning skal disse typer batteripoler ev. isoleres med limbåndstriper før returnering.

Vi ønsker deg mye glede med ditt produkt og håper at dine forventninger oppfylles.

Hjertelig hilsen,
Din spesialist for erotikk
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundinformation

Grattis till din nya produkt! Produkten genererar ett undertryck som ger dig njutfull stimulering. Använd produkten själv som träning eller tillsammans med din partner för spännande erotiska lekar. Vid regelbunden användning av produkten kan den stimulerade vävnaden öka i storlek permanent.

För att du ska ha glädje länge av din produkt, bör du läsa igenom all information gällande säker och optimal användning och spara informationen för framtida bruk. Spara även produktförpackningen eftersom det kan finnas ytterligare anvisningar på den gällande själva produkten eller batterier och batteriladdning.

Säkerhetsanvisningar

- Produkten ska förvaras oåtkomligt för barn eftersom det finns risk för att de sväljer smådelar.
- Produkten får inte användas på skadad eller irriterad hud.
- För att undvika sjukdomar och infektioner ska produkten inte överlåtas till andra personer.
- Beakta informationen på förpackningen för att undvika allergiska reaktioner mot till exempel latex eller dylikt.
- Sluta genast att använda produkten om du upplever hudirritation eller fysiska besvär.
- Produkten får inte frysas eller värmas upp.
- Produkten är avsedd för hemmabruk.
- Hantera produkten varsamt för att undvika skador. All användning sker på egen risk.
- Använd inte produkten om den är uppenbart icke-funktionell, överhettad eller har synliga defekter.
- Vi ansvarar inte för skador eller olyckor som orsakas av att produkten använts felaktigt eller på grund av att säkerhetsanvisningarna inte har följts.

Allmän information

- Använd produkten endast om du befinner dig i god fysisk kondition.
- Om det finns några hälsorestriktioner eller problem, bör en läkare rådfrågas innan produkten används.
- Produkten används på egen risk.
- Den nationella lagstadgade garantin gäller.

Före den första användningen

- Rengör produkten med varmt vatten och tvål före den första användningen. Se till att det inte tränger in vatten i apparaten eftersom det kan orsaka skador.

Om tillämpligt:

- Montera produktens enskilda komponenter före den första användningen. Information om montering finns på produktförpackningen.
- Ladda produkten eller sätt i batterierna (kan medfölja). Mer information om batteribyte eller uppladdning av batterier hittar du på produktförpackningen.

Användning av pumpar

Produkten genererar ett kraftigt undertryck. Om du upplever smärta eller andra fysiska besvär när du använder produkten, ska du öppna tryckventilen och avlägsna produkten genast.

Produkten får inte användas av personer som lider av blödarsjuka eller bär penisimplantat.

1. För att få en optimal lufttäthet ska du applicera en tillräcklig mängd glidmedel på manschettens insida och på penis.
   OBS: Använd endast vattenbaserat glidmedel för att undvika skador på apparaten.
   OBS: För att uppnå optimal lufttäthet så att det genereras ett kraftigt undertryck, kan du även raka pubeshåret.
2. För in penis i ej erigerat tillstånd i vakuumröret medan du står upp.
   OBS: Se till att vakuumröret sitter tätt nära kroppen.

Om tillämpligt (fortsätt annars med steg 4):

3. Stäng vakuumöppningen med tummen.
4. Gör på följande sätt för att skapa önskat undertryck:
   Manuell pump: i. Tryck på pumpbollen eller saxgreppet. ii. Upprepa detta steg vid behov.
   Automatisk pump: Tryck på kontrollenheten.
   OBS: Om inget undertryck genereras ska du kontrollera att vakuumröret sitter tätt mot kroppen och att vakuumöppningen sluter tätt.
5. Gör på följande sätt för att reglera undertrycket och släppa in luft:
   Manuell pump: Ta kort bort tummen från vakuumöppningen.
   Automatisk pump: Tryck kort på vakuumknappen.

Om tillämpligt (fortsätt annars med steg 7):

6. För att förstora penis, upprepa steg 4 och 5.
   ▸ *Den ständiga växlingen mellan under- och normaltryck får penis att svälla.*
7. Jämna ut undertrycket efter användning på följande sätt:
   Manuell pump: Ta bort tummen från vakuumöppningen.
   Automatisk pump: Håll vakuumknappen intryckt.
8. Trä av pumpen från penis.

Extrafunktioner (om tillämpligt)

- Vissa pumpar används speciellt för stimulering av ollonet. Följ de steg som beskrivs ovan och placera vakuumröret på ollonet.
- Vissa pumpar är utrustade med vibration. För att förhöja lustkänslan ytterligare kan du slå till eller från vibrationen på kontrollenheten.
- Vissa pumpar är utrustade med en avtagbar slang. För en ökad komfort under användning ska du ta bort slangen från pumpen när undertrycket genererats. Undertrycket bibehålls. Sätt tillbaka slangen på pumpen för att utjämna undertrycket.

Användning av sugkoppar

Produkten genererar ett undertryck. Om du upplever smärta eller andra fysiska besvär när du använder produkten, ska du öppna tryckventilen och avlägsna produkten genast.

1. För att få en optimal lufttäthet ska du applicera en tillräcklig mängd glidmedel på brösten eller intimområdet.
   OBS: Använd endast vattenbaserat glidmedel för att undvika skador på apparaten.
   OBS: För att uppnå optimal försegling kan du även raka intimområdet.
2. Placera sugkoppen(-arna) på brösten eller intimområdet.
   OBS: Se till att sugkoppen(-arna) sitter tätt nära kroppen.
3. Tryck upprepade gånger på pumpbollen för att skapa önskat undertryck.
   OBS: Om inget undertryck genereras ska du kontrollera att sugkoppen (-arna) sitter tätt mot kroppen.
4. Öppna ventilen delvis för att reglera undertrycket och släppa in luft.

Om tillämpligt (fortsätt annars med steg 6):

5. För att förstora brösten, upprepa steg 3 och 4.
   ▸ *Den ständiga växlingen mellan under- och normaltryck får brösten att svälla.*
6. Jämna ut undertrycket efter användning genom att öppna ventilen.
7. Ta bort sugkoppen(-arna) från kroppen.

Användning av sugklockor

Produkten genererar ett undertryck. Om du upplever smärta eller andra fysiska besvär när du använder produkten, ska du genast avlägsna produkten.

1. För att få en optimal lufttäthet ska du applicera en tillräcklig mängd glidmedel på bröstvårtorna och vårtgården.
   OBS: Använd endast vattenbaserat glidmedel för att undvika skador på apparaten.

Om tillämpligt (fortsätt annars med steg 3):

2. Skjut medföljande fästringar på sugklockorna.
3. Placera sugklockorna direkt på bröstvårtorna.
4. Gör på följande sätt för att skapa önskat undertryck:
   Pumpboll: i. Tryck på pumpbollen. ii. Upprepa detta steg vid behov.
   Skruv: i. Se till att vakuumskivan sluter tätt mot sugklockan. ii. Vrid skruven medurs.
   ▸ *Bröstvårtorna styvnar.*

Om tillämpligt (fortsätt annars med steg 6):

5. För att göra bröstvårtorna ännu styvare ska du skjuta fästringarna från sugklockan över bröstvårtorna.
   OBS: Om du upplever smärta eller andra fysiska besvär när du använder fästringarna ska du omedelbart ta bort dem.
   OBS: Fästringarna bör inte användas under längre perioder eftersom de begränsar blodcirkulationen i bröstvårtorna.
6. Jämna ut undertrycket efter användning på följande sätt:
   Pumpboll: håll pumpbollen intryckt.
   Skruv: Vrid skruven moturs tills vakuumskivan sluter tätt mot sugklockan.
   OBS: Rester av glidmedel trycks ut och är enkla att avlägsna.
7. Ta bort sugklockorna från bröstvårtorna.

Extrafunktioner (om tillämpligt)

- Sugklockor med pumpboll kan även användas på klitoris. Följ de steg som beskrivs ovan och placera sugklockan på klitoris.
- Vissa sugklockor är utrustade med vibration. För att förhöja lustkänslan ytterligare kan du slå till eller från vibrationen på kontrollenheten.

Skötselanvisningar

- Efter varje användning ska du låta apparaten svalna innan du förvarar den.
- Rengör produkten efter varje användning med varmt vatten och tvål och desinficera med en desinfektionslösning som är lämplig för produkten. Se till att det inte tränger in vatten i apparaten eftersom det kan orsaka skador.
- Förvara produkten på en ren, sval och torr plats. Fukt kan skada batterierna och motorn. Undvik direkt solljus!
- För att undvika kemiska reaktioner ska produkten förvaras åtskilt från andra produkter och material.
- Om du har använt produkten analt ska du alltid tvätta den innan du använder den vaginalt för att undvika sjukdomar.

OBS: Fler skötselanvisningar kan finnas på produktförpackningen.

Av säkerhetsskäl laddas litiumbatterier vanligtvis endast till 40-50 % vid transport. Därför bör du alltid ladda leksaken innan du använder den för första gången, så att det roliga inte tar slut i förtid.

Avfallshantering / Ditt bidrag till miljöskyddet

Släng inte förpackningsmaterial och gamla apparater, utan återvinn dem. Gör din del för miljön och lämna in gammal utrustning till lokala insamlingsställen i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2012/19/EG och 2006/66/EG. Separera icke inneslutna batterier och ackumulatorer från avfallsmaskiner innan du tar dem till en insamlingsstation. Se till att du raderar alla personuppgifter från din avfallsmaskin innan du gör dig av med den.

Symbolen med en överkryssad soptunna på hjul (🗑) betyder att denna produkt ska lämnas in på en insamlingsplats för elektroniskt avfall så att material kan återvinnas.

Batterier ska inte slängas i hushållsavfallet. Som konsument är du enligt lag skyldig att återlämna förbrukade batterier, t.ex. på allmänna insamlingsplatser eller på de ställen som säljer batterier. Du kan även skicka tillbaka apparatens förbrukade batterier till oss utan kostnad. Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med en 🗑 symbol och ett av följande kemiska tecken:

- Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly,
- Cd = Batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium,
- Hg = Batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Litiumbatterier och batteripaket i alla system får endast lämnas in på insamlingsplatser i urladdat skick. För att undvika kortslutning om denna typ av batterier inte har urladdats helt, ska du vid behov tejpa för batteripolerna innan du lämnar tillbaka batterierna.

Vi önskar dig mycket nöje med din nya produkt!

Med vänlig hälsning
Specialisten på erotik
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Информация для покупателей

Благодарим Вас за покупку нашего продукта! Насладитесь потрясающими ощущениями от стимуляции вакуумом с перепадом давления. Используйте продукт для самостоятельной тренировки или вместе с партнером в любовных играх. При регулярном применении продукта ткань, подвергнутая стимуляции, может увеличиться в размере на продолжительное время.

Чтобы удовольствие от использования данного продукта было долгим, пожалуйста, прочтите информацию по его оптимальному и безопасному применению и сохраните ее для последующего ознакомления. При необходимости также сохраните упаковку, т.к. в ней может находиться дальнейшая информация о продукте или о батарейках либо о повторной зарядке аккумуляторов.

Указания по безопасности

- Храните продукт в недоступном для детей месте, т.к. существует опасность проглатывания мелких деталей.
- Не используйте продукт на воспаленной или раздраженной коже.
- Не передавайте продукт третьим лицам, чтобы избежать заболеваний и инфекций.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке, чтобы избежать аллергических реакций (например, на латекс и другие материалы).
- Немедленно прекратите использование при возникновении неприятного раздражения на коже или неприятных ощущений.
- Не подвергайте продукт воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Продукт не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте продукт с осторожностью, чтобы избежать травм. Продукт применяется пользователем на его собственный риск.
- Не используйте изделие в случае очевидной неработоспособности, перегрева или видимых дефектов.
- За повреждения и травмы, возникшие в результате ненадлежащего обращения и несоблюдения данных правил безопасности, производитель не несет никакой ответственности.

Общая информация о продукте

- Используйте продукт, только находясь в хорошей физической форме.
- Если имеются какие-либо ограничения или проблемы со здоровьем, перед использованием продукта следует проконсультироваться с врачом.
- Продукт применяется на собственный риск пользователя.
- Действует национальная юридическая гарантия.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием очистите продукт теплой водой с мылом. Чтобы избежать повреждений прибора, следите за тем, чтобы вода не попадала в отсек для батареек.

Если применимо:

- Перед первым использованием продукта соберите его отдельные компоненты. Информацию о сборке Вы найдете на упаковке.
- Зарядите продукт или вставьте в него (прилагаемые при необходимости) батарейки. Информацию о замене батареек или зарядке аккумуляторов Вы найдете на упаковке.

Использование насосов

Продукт производит вакуум с сильным давлением. Если при использовании продукта возникает очень неприятная боль или другие неприятные ощущения, откройте напорный клапан и немедленно снимите продукт.

Продукт нельзя использовать людям, страдающим кровоточивостью, и людям с установленными имплантатами пениса.

1. Для достижения оптимальной герметичности нанесите на внутреннюю оболочку манжеты и пенис достаточное количество смазки.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения материала используйте только смазки на водной основе.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения оптимального закупоривания и создания таким образом сильного вакуума удалите волосы с лобковой области.
2. Введите неэрегированный пенис в вакуумную трубку в положении стоя.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Вакуумная трубка должна плотно и устойчиво прилегать к телу.

Если применимо (если не применимо, переходите к пункту 4):

3. Большим пальцем закройте отверстие выхода вакуума.
4. Для создания желаемого давления вакуума действуйте следующим образом:
   Ручной насос: а) нажмите на грушу или на ножничную рукоятку; б) при необходимости повторите это действие.
   Автоматический насос: включите контрольное устройство.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Если вакуум не возникает, проверьте плотность прилегания вакуумной трубки к телу и герметичность отверстия выпуска вакуума.
5. Чтобы отрегулировать давление вакуума и впустить воздух, проделайте следующее:
   Ручной насос: Уберите ненадолго большой палец с отверстия выпуска вакуума.
   Автоматический насос: Нажмите и немного удерживайте кнопку выпуска вакуума.

Если применимо (если не применимо, переходите к пункту 7):

6. Для увеличения пениса повторите шаги 4 и 5.
   ▸ *Постоянная смена низкого и нормального давления вызовет набухание пениса.*
7. Чтобы выровнять давление после использования продукта, проделайте следующие действия:
   Ручной насос: Уберите большой палец с отверстия выпуска вакуума.
   Автоматический насос: Удерживайте кнопку выпуска вакуума нажатой.
8. Снимите насос с пениса.

Опционально (если применимо)

- Некоторые насосы предназначены специально для стимуляции головки пениса. При их использовании следуйте приведенным выше указаниям и надевайте вакуумную трубку на головку пениса.
- Некоторые насосы имеют функцию вибрации. Чтобы усилить приятные ощущения, Вы можете включать и отключать вибрацию на контрольном устройстве.
- Некоторые насосы имеют съемный шланг. Для повышения комфорта при использовании насоса снимайте шланг после создания вакуума. При этом давление вакуума сохранится. Чтобы выровнять давление вакуума, при необходимости снова установите шланг на насос.

Использование вакуумных чашечек

Продукт производит давление вакуума. Если при использовании продукта возникает очень неприятная боль или другие неприятные ощущения, откройте напорный клапан и немедленно снимите продукт.

1. Для достижения оптимальной герметичности нанесите на грудь или лобковую область достаточное количество смазки.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения материала используйте только смазки на водной основе.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения оптимального закупоривания удалите волосы с лобковой области.
2. Наложите вакуумную чашечку (чашечки) на грудь или на лобок.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Чашечка должна плотно и устойчиво прилегать к телу.
3. Для создания желаемого давления вакуума нажимайте на грушу.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление вакуума не возникает, проверьте плотность прилегания к телу чашечки (чашечек).
4. Чтобы отрегулировать давление вакуума и впустить воздух, частично откройте клапан.

Если применимо (если не применимо, переходите к пункту 6):

5. Для увеличения груди повторите шаги 3 и 4.
   ▸ *Постоянная смена низкого и нормального давления вызовет набухание груди.*
6. Чтобы выровнять давление после использования продукта, откройте клапан.
7. Снимите чашечку (чашечки) с тела.

Использование присосок

Продукт производит давление вакуума. Если при использовании продукта Вы почувствуете неприятную боль или возникнут другие неприятные ощущения, немедленно прекратите его использование.

1. Для достижения оптимальной герметичности нанесите на соски и ареолы достаточное количество смазки.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения материала используйте только смазки на водной основе.

Если применимо (если не применимо, переходите к пункту 3):

2. Наденьте входящие в комплект фиксирующие кольца на чашечки присосок.
3. Наденьте чашечку присоски на сосок.
4. Для создания желаемого давления вакуума действуйте следующим образом:
   Груша: а) нажмите на грушу; б) при необходимости повторяйте это действие.
   Винт: а) проследите за тем, чтобы вакуумная тарелочка закрывалась с чашечкой заподлицо. б) Поверните винт по часовой стрелке.
   ▸ *Соски должны выпрямиться.*

Если применимо (если не применимо, переходите к пункту 6):

5. Чтобы повысить упругость сосков, сдвиньте фиксирующие кольца с чашечки на соски.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Если при использовании фиксирующих колец Вы почувствуете неприятную боль или возникнут другие неприятные ощущения, немедленно снимите фиксирующие кольца.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется носить фиксирующие кольца долго, т.к. это затрудняет обратный приток крови к соскам.
6. Чтобы выровнять давление после использования продукта, проделайте следующие действия:
   Груша: Удерживайте грушу зажатой.
   Винт: Поверните винт против часовой стрелки, пока вакуумная тарелочка не закроется заподлицо с чашечкой.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Остатки смазки выталкиваются и легко удаляются.
7. Снимите чашечки присосок с сосков.

Опционально (если применимо)

- Чашечки присосок с грушей можно также использовать на клиторе. Для этого следуйте приведенным выше указаниям и надевайте чашечку присоски на клитор.
- Некоторые чашечки присосок имеют функцию вибрации. Чтобы усилить приятные ощущения, Вы можете включать и отключать вибрацию на контрольном устройстве.

Рекомендации по уходу

- После каждого использования дайте продукту остыть, прежде чем убрать его.
- После каждого использования очищайте изделие теплой водой с мылом и дезинфицируйте его дезинфицирующим раствором, подходящим для данного изделия. Чтобы предотвратить повреждение устройства, следите за тем, чтобы вода не попала в батарейный отсек, если это необходимо.
- Храните продукт в чистом, прохладном и сухом месте. Влага может повредить батарейки и двигатель. Не допускайте попадания на продукт прямых солнечных лучей!
- Во избежание химических реакций храните продукт отдельно от других продуктов, изготовленных из различных материалов.
- Во избежание заболеваний любого рода очищайте продукт после каждого анального использования перед дальнейшим вагинальным использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие указания по уходу Вы найдете на упаковке продукта.

В целях безопасности литиевые батареи обычно заряжают до 40-50% для транспортировки. Поэтому перед первым использованием игрушки ее следует зарядить, чтобы удовольствие не закончилось преждевременно.

Указания по утилизации / Ваш вклад в защиту окружающей среды

Пожалуйста, не выбрасывайте упаковочный материал и старые устройства, а перерабатывайте их. Сделайте свой вклад в защиту окружающей среды и сдайте старое оборудование в местные пункты сбора в соответствии с национальным законодательством и директивами 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС. Отделите незакрытые батареи и аккумуляторы от отработанного оборудования, прежде чем отнести их в пункт сбора. Убедитесь, что вы удалили все персональные данные с отработанного оборудования перед его утилизацией.

Значок перечеркнутого мусорного бака на колесах (🗑) означает, что данный продукт необходимо сдавать на пункт сбора электроотходов для повторного использования переработанного сырья.

Батарейки не являются бытовым мусором. Как потребитель, по закону Вы обязаны сдать использованные батарейки на общественный пункт сбора отходов или в магазин, в котором они продаются. Вы также можете бесплатно отправить нам использованные батарейки соответствующего типа. Батарейки, содержащие вредные вещества, отмечены соответствующим 🗑 знаком и химическим символом:

- Pb = батарея содержит более 0,004 мас. % свинца,
- Cd = батарея содержит более 0,002 мас. % кадмия,
- Hg = батарея содержит более 0,0005 мас. % ртути.

Литиевые батарейки и аккумуляторные блоки любых систем можно сдавать на места сбора только в разряженном состоянии. Для защиты от коротких замыканий при неполной разрядке перед возвратом батареек или аккумуляторов необходимо изолировать полюсные выводы с помощью клейкой ленты.

Желаем Вам получить удовольствие от продукта и надеемся, что Ваши ожидания будут оправданы.

С уважением,
Ваш специалист по производству эротических товаров
OV-Grosshandel, 24933 Фленсбург, Германия

Informace pro zákazníky

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. Vychutnejte si vzrušující pocity vy-volané stimulací podtlakem. Používejte tento produkt pro trénink nebo ho zapojte do milování s partnerkou/partnerem. Pravidelné používání přípravku může trvale zvětšit velikost stimulované tkáně.

Abyste ho mohli užívat po dlouhou dobu, přečtěte si prosím všechny informace o bezpečném a optimálním používání a pečlivě je uschovejte pro budoucí použití. V případě potřeby si uschovejte také obal produktu, protože může obsahovat další informace o výrobku, bateriích nebo dobíjení.

Bezpečnostní pokyny

- Tento produkt uchovávejte mimo dosah dětí, protože by mohlo dojít ke spolknutí malých částí.
- Produkt nepoužívejte na nemocnou nebo podrážděnou pokožku.
- Abyste předešli onemocnění a infekci, nedávejte jej ostatním.
- Přečtěte si pečlivě informace na obalu, abyste předešli alergickým reakcím (např. na latex nebo jiné).
- Pokud se objeví nepříjemné podráždění kůže nebo fyzické potíže, okamžitě jej přestaňte používat.
- Produkt nezmrazujte ani nezahřívejte.
- Produkt není vhodný pro komerční použití.
- Aby nedošlo ke zranění, zajistěte jeho bezpečné používání. Používání jen na vlast-ní nebezpečí.
- Nepoužívejte produkt v případě zjevné nefunkčnosti, přehřátí nebo viditelných zá-vad.
- Za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací a nedodržováním těchto bezpečnostních pokynů nelze převzít žádnou odpovědnost.

Obecné informace

- Produkt používejte pouze v případě, že jste v dobré fyzické kondici.
- V případě zdravotních omezení nebo obav se před použitím výrobku poraďte s lé-kařem.
- Používání jen na vlastní nebezpečí.
- Platí národní zákonná záruka.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím očistěte produkt teplou vodou a mýdlem. Aby nedošlo k po-škození produktu, dbejte na to, aby se do prostoru baterie nedostala voda.

V případě potřeby:

- Před prvním použitím sestavte jednotlivé součásti výrobku. Informace o montáži najdete na obalu výrobku.
- Produkt nabijte nebo vložte baterie (jsou-li součástí dodávky). Informace o výměně baterií nebo nabíjení baterií najdete na obalu výrobku.

Používání penisové pumpy

Penisová pumpa vytváří silný podtlak. Pokud se při používání výrobku objeví ne-příjemná bolest nebo jiné fyzické potíže, otevřete tlakový ventil a pumpu okamži-tě sundejte.

Tento přípravek nesmí používat hemofilici nebo osoby s penilními implantáty.

1. Pro optimální vzduchotěsnost naneste na vnitřní stranu manžety a penisu dosta-tečné množství lubrikantu.
   UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození materiálu, používejte pouze lubrikant na vodní bázi.
   UPOZORNĚNÍ: Abyste dosáhli optimálního utěsnění a vytvořili tak silný podtlak, oholte si intimní oblast.
2. Neztopořený penis vložte ve stoje do vakuové trubice.
   UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je trubice vakuového válce pevně přiložena k tělu.

Pokud chcete... (jinak pokračujte krokem 4):

3. Palcem zavřete otvor pro uvolnění podtlaku.
4. Abyste dosáhli požadovaného tlaku, postupujte následovně:
   Ruční pumpa: i. Stiskněte balónek pumpičky nebo nůžkovou rukojeť. ii. V případě potřeby tento krok zopakujte.
   Automatická pumpa: Stiskněte ovládací jednotku.
   UPOZORNĚNÍ: Pokud nedochází k podtlaku, zkontrolujte těsné uchycení trubice vakuového válce v blízkosti těla a případně utěsnění otvoru pro uvolnění podtlaku.
5. Pro regulaci podtlaku a umožnění přívodu vzduchu, postupujte takto:
   Ruční pumpa: Pro uvolnění vakua krátce odstraňte palec z otvoru.
   Automatická pumpa: Krátce stiskněte tlačítko pro uvolnění vakua.

Pokud chcete... (jinak pokračujte krokem 7):

6. Chcete-li zvětšit penis, opakujte kroky 4 a 5.
   ▸ *Neustálá změna mezi podtlakem a normálním tlakem způsobuje zvětšení penisu.*
7. Pro vyrovnání podtlaku po použití postupujte následovně:
   Ruční pumpa: Pro uvolnění vakua odstraňte palec z otvoru.
   Automatická pumpa: Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění vakua.
8. Odpojte pumpu od penisu.

Pokud chcete... (je-li to relevantní):

- Některé pumpy jsou určeny speciálně pro stimulaci žaludu. Postupujte podle výše uvedených pokynů a nasaďte vakuovou trubici na žalud.
- Některé pumpy mají funkci vibrace. Pro větší potěšení můžete funkci zapínat a vy-pínat na ovládací jednotce.
- Některé pumpy mají odnímatelnou trubici. Pro větší pohodlí při používání, odpojte po vytvoření podtlaku trubici od pumpy. Podtlak se udrží. Chcete-li podtlak vyrov-nat, opětovně připojte trubici k pumpě.

Používání přísavek

Tento výrobek vytváří silný podtlak. Pokud se při používání výrobku objeví nepří-jemná bolest nebo jiné fyzické potíže, otevřete tlakový ventil a pumpu okamžitě sundejte.

1. Pro optimální vzduchotěsnost naneste na prsa nebo intimní partie dostatečné množství lubrikantu.
   UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození materiálu, používejte pouze lubrikant na vodní bázi.
   UPOZORNĚNÍ: Pro optimální utěsnění oholte intimní oblast.
2. Přiložte přísavku (přísavky) na prsa nebo intimní oblast.
   UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že přísavka/přísavky je/jsou pevně přiložena/y k tělu.
3. Abyste dosáhli požadovaného tlaku, opakovaně stiskněte pumpičku.
   UPOZORNĚNÍ: Pokud nedochází k podtlaku, zkontrolujte, zda jsou přísavky pev-ně přiloženy k tělu.
4. Chcete-li regulovat podtlak a umožnit přívod vzduchu, otevřete částečně ventil.

Pokud chcete... (jinak pokračujte krokem 6):

5. Chcete-li zvětšit poprsí, opakujte kroky 3 a 4.
   ▸ *Neustálá střídání podtlaku a normálního tlaku způsobuje zvětšení poprsí.*
6. Pro vyrovnání podtlaku po použití otevřete ventil.
7. Odstraňte přísavku (přísavky) z těla.

Používání přísavek na bradavky

Tento výrobek vytváří silný podtlak. Pokud se při používání výrobku objeví velmi nepříjemná bolest nebo jiné fyzické potíže, okamžitě jej vyjměte.

1. Pro optimální vzduchotěsnost naneste na bradavky a prsní dvorce (areoly) dosta-tečné množství lubrikantu.
   UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození materiálu, používejte pouze lubrikant na vodní bázi.

Pokud chcete... (jinak pokračujte krokem 3):

2. Přiložené fixační kroužky nasaďte na přísavky.
3. Umístěte přísavku přímo na bradavky.
4. Abyste dosáhli požadovaného tlaku, postupujte následovně:
   Balónek pumpičky: i. Stiskněte balónek. ii. V případě potřeby tento krok zopakujte.
   Šroubování: i. Ujistěte se, že je vakuová deska v jedné rovině s přísavkou. ii. Otočte šroubem ve směru hodinových ručiček.
   ▸ *Bradavky se narovnají.*

Pokud chcete... (jinak pokračujte krokem 6):

5. Chcete-li zvýšit tuhost bradavek, nasaďte na bradavky fixační kroužky.
   UPOZORNĚNÍ: Pokud při používání fixačních kroužků pocítíte bolest nebo jiný fyzický diskomfort, okamžitě fixační kroužky odstraňte.
   UPOZORNĚNÍ: Není vhodné nosit fixační kroužky trvale, protože je omezen zpět-ný tok krve do bradavek.
6. Pro vyrovnání podtlaku po použití postupujte následovně:
   Pumpička: Stiskněte a podržte balónek.
   Šroubení: Otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud se podtlaková deska neuzavře v jedné rovině s přísavkou.
   UPOZORNĚNÍ: Zbytky lubrikantu se vytlačí a lze je snadno odstranit.
7. Odstraňte přísavky z bradavek.

Pokud chcete... (je-li to relevantní):

- Na klitoris lze použít také přísavky s pumpičkou. Postupujte podle výše uvedené-ho návodu a přiložte přísavku na klitoris.
- Některé přísavky mají vibrační funkci. Pro větší potěšení můžete funkci zapínat a vypínat na ovládací jednotce.

Pokyny pro péči

- Po každém použití a před uložením nechte výrobek vychladnout.
- Po každém použití ho očistěte teplou vodou a mýdlem a vydezinfikujte jej dezin-fekčním roztokem vhodným pro tento výrobek. Aby nedošlo k poškození produk-tu, dbejte na to, aby se do prostoru baterie nedostala voda.
- Produkt udržujte v čistotě a uchovávejte ho v chladu a suchu. Vlhkost může po-škodit jak baterie, tak motor. Produkt nevystavujte přímému slunečnímu záření!
- Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte ho samostatně a ne společně s ji-nými výrobky z různých typů materiálů.
- Abyste předešli jakémukoli onemocnění, po každém análním použití výrobek vy-čistěte a vydezinfikujte, než budete pokračovat v jeho vaginálním používání.
- Chcete-li prodloužit životnost baterií a zabránit poškození výrobku, vyjměte bate-rie z výrobku po každém použití.

UPOZORNĚNÍ: Další pokyny pro péči o výrobek najdete případně na obalu výrobku.

Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40-50 %. Z tohoto důvodu byste měli hračku před prvním použitím vždy nabít, aby zábava neskončila předčasně.

Poznámky k likvidaci / Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Obalový materiál ani staré produkty nevyhazujte, ale recyklujte je. Udělejte něco pro životní prostředí a odevzdejte je do místních sběrných míst v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/ES a 2006/66/ES. Než odnesete staré produkty do sběrného dvora, oddělte od nich neuzavřené baterie a dobíjecí baterie. Před likvidací starého zařízení se ujistěte, že jste z něj vymazali všechny osobní údaje.

Značka přeškrtnutého kontejneru na kolečkách (🗑) znamená, že tento výrobek musí být bezplatně odevzdán na sběrném místě elektroodpadu, aby byl recyklován za účelem co nejlepšího opětovného využití surovin.

Baterie nepatří do domácího odpadu. Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat použité baterie, např. na veřejných sběrných místech nebo tam, kde se baterie prodávají. Nabíjecí baterie a baterie, které máme na skladě nebo jsme je naskladnili jako nové, můžete po použití bezplatně vrátit v našem expedičním skladu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg). Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny 🗑 symbolem a jedním z chemických symbolů.

- Cd (= baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia),
- Hg (= baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti) nebo
- Pb (= baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova).

Lithiové baterie a akumulátory všech systémů lze na sběrná místa odevzdávat pouze ve vybitém stavu. Z důvodu ochrany před zkratem v případě neúplného vybití je nutné svorky těchto typů baterií před případným vrácením izolovat lepicí páskou.

Doufáme, že se vám náš produkt bude líbit a že splní vaše očekávání.

S pozdravem
Váš specialista na erotiku
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg
Německo

Informacje dla klientów

Dziękujemy za zakup produktu. Zachęcamy do czerpania radości z ekscytujących doznań spowodowanych stymulującym podciśnieniem. Produktu można używać w pojedynkę do treningu lub wraz z partnerem podczas zabaw w sypialni. Przy regularnym stosowaniu produktu stymulowana tkanka może się trwale powiększyć.

•

Aby móc czerpać radość z używania produktu przez długi czas, prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami na temat bezpiecznego i właściwego użytkowania oraz zachowanie instrukcji na przyszłość. W stosownym przypadku należy również zachować opakowanie produktu, ponieważ może ono zawierać dodatkowe informacje o produkcie, bateriach lub ponownym ładowaniu.

Instrukcja bezpieczeństwa

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie stosować na chorą lub podrażnioną skórę.
- Nie przekazywać produktu osobom trzecim, aby uniknąć chorób i infekcji.
- Przeczytać uważnie informacje na opakowaniu produktu, aby uniknąć reakcji alergicznych (np. na lateks lub inne materiały).
- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli wystąpi nieprzyjemne podrażnienie skóry lub fizyczny dyskomfort.
- Nie zamrażać ani nie podgrzewać produktu.
- Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Należy zwrócić uwagę na bezpieczne użytkowanie produktu, aby uniknąć obrażeń. Użytkowanie produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
- Nie należy używać produktu, jeśli nie działa on prawidłowo, przegrzewa się lub posiada widoczne wady.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Informacje ogólne

- Z produktu należy korzystać wyłącznie znajdując się w dobrej kondycji fizycznej.
- W przypadku wszelkich ograniczeń zdrowotnych lub wątpliwości, przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Użytkowanie produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
- Obowiązuje krajowa gwarancja ustawowa.

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić produkt ciepłą wodą z mydłem. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy upewnić się, że do komory baterii nie dostała się woda.

W stosownym przypadku:

- Przed pierwszym użyciem złożyć poszczególne elementy produktu. Informacje dotyczące montażu znajdują się na opakowaniu produktu.
- Naładować produkt lub włożyć baterie (jeśli znajdują się w zestawie). Informacje na temat wymiany lub ładowania baterii można znaleźć na opakowaniu produktu.

Użytkowanie pompek do penisa

Produkt wytwarza silne podciśnienie. W przypadku wystąpienia nieprzyjemnego bólu lub innego fizycznego dyskomfortu podczas używania produktu, należy otworzyć zawór ciśnieniowy i natychmiast usunąć produkt.

Produkt nie powinien być stosowany przez chorych na hemofilię lub osoby z implantami prącia.

1. W celu uzyskania optymalnej szczelności, należy nałożyć odpowiednią ilość lubrykanta na wewnętrzną skórę mankietu i penisa.
   UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia materiału, należy stosować wyłącznie lubrykanty na bazie wody.
   UWAGA: Aby uzyskać optymalne uszczelnienie, a tym samym wygenerować silne podciśnienie, należy w razie potrzeby ogolić okolice intymne.
2. W pozycji stojącej włożyć penisa w stanie wiotkim do rurki próżniowej.
   UWAGA: Należy upewnić się, że rurka próżniowa jest pewnie osadzona blisko ciała.

W stosownym przypadku (w przeciwnym razie należy przejść dalej 4):

3. Zamknąć otwór spustowy kciukiem.
4. Aby wytworzyć pożądane podciśnienie, należy postępować w następujący sposób:
   Pompka ręczna: i. Nacisnąć gruszkę pompki lub uchwyt nożyczkowy. ii. W razie potrzeby powtórzyć ten krok.
   Pompka automatyczna: Uruchomić za pomocą jednostki sterującej.
   UWAGA: Jeśli nie pojawia się podciśnienie, sprawdzić, czy rurka próżniowa jest poprawnie umieszczona blisko ciała i, jeśli to konieczne, czy otwór spustowy jest zamknięty.
5. Aby wyregulować podciśnienie i umożliwić dopływ powietrza, należy wykonać następujące czynności:
   Pompka ręczna: Na chwilę ściągnąć kciuk z otworu spustowego.
   Pompka automatyczna: Przez chwilę przytrzymać naciśnięty przycisk zwalniania próżni.

W stosownym przypadku (w przeciwnym razie należy przejść dalej 7):

6. Aby powiększyć penisa, powtórzyć kroki 4 oraz 5.
   ▸ *Ciągła zmiana między podciśnieniem a zwykłym ciśnieniem powoduje nabrzmienie penisa.*
7. Aby wyrównać podciśnienie po użyciu, należy wykonać następujące czynności:
   Pompka ręczna: Zdjąć kciuk z otworu spustowego.
   Pompka automatyczna: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniania próżni.
8. Zdjąć pompkę z penisa.

Opcjonalnie (w stosownym przypadku):

- Niektóre pompki zostały zaprojektowane specjalnie do stymulacji żołędzi. Należy w tym celu postępować zgodnie z powyżej opisanymi krokami i umieścić rurkę próżniową na żołędzi.
- Niektóre pompki posiadają funkcję wibracji. Można ją włączać i wyłączać na jednostce sterującej dla dodatkowej przyjemności.
- Niektóre pompki zostały wyposażone w odłączany wąż. Aby zwiększyć komfort użytkowania, należy odłączyć go od pompki po wytworzeniu podciśnienia. Podciśnienie zostanie utrzymywane. Aby wyrównać podciśnienie, w razie potrzeby ponownie podłączyć wąż do pompy.

Użytkowanie przyssawek

Produkt wytwarza podciśnienie. W przypadku wystąpienia nieprzyjemnego bólu lub innego fizycznego dyskomfortu podczas używania produktu, należy otworzyć zawór ciśnieniowy i natychmiast usunąć produkt.

1. Aby uzyskać optymalną szczelność, należy nałożyć wystarczającą ilość żelu na piersi lub okolice intymne.
   UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia materiału, należy stosować wyłącznie lubrykanty na bazie wody.
   UWAGA: Aby uzyskać optymalne uszczelnienie, należy w razie potrzeby ogolić okolice intymne.
2. Umieścić przyssawkę(-i) na piersiach lub okolicy intymnej.
   UWAGA: Upewnić się, że osłona(-y) przyssawki(-ek) jest(są) mocno osadzona(-e) blisko ciała.
3. Aby wytworzyć żądane podciśnienie, należy kilkakrotnie nacisnąć gruszkę pompki.
   UWAGA: W przypadku braku podciśnienie należy sprawdzić, czy przyssawka(-i) jest(są) pewnie osadzona(-e) blisko ciała.
4. Aby wyregulować podciśnienie i umożliwić dopływ powietrza, należy częściowo otworzyć zawór.

W stosownym przypadku (w przeciwnym razie należy przejść dalej 6):

5. Aby powiększyć biust, należy powtórzyć kroki3 oraz 4.
   ▸ *Ciągła zmiana między podciśnieniem i zwykłym ciśnieniem powoduje nabrzmienie piersi.*
6. Aby wyrównać podciśnienie po użyciu, należy otworzyć zawór.
7. Usunąć przyssawkę(-i) z ciała.

Użytkowanie przyssawek do sutków

Produkt wytwarza podciśnienie. Jeśli podczas używania produktu pojawi się bardzo nieprzyjemny ból lub inny fizyczny dyskomfort, należy natychmiast usunąć produkt.

1. Aby uzyskać optymalną szczelność, należy nałożyć odpowiednią ilość żelu na brodawki i otoczkę sutków.
   UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia materiału, należy stosować wyłącznie lubrykanty na bazie wody.

W stosownym przypadku (w przeciwnym razie należy przejść dalej 3):

2. Nałożyć dołączone pierścienie mocujące na przyssawki.
3. Umieścić przyssawki bezpośrednio na sutkach.
4. Aby wytworzyć pożądane podciśnienie, należy wykonać następujące czynności:
   Gruszka pompki: i. Ścisnąć gruszkę pompki. ii. W razie potrzeby powtórzyć ten krok.
   Śruba: i. Upewnić się, że część próżniowa zamyka się równo z przyssawką. ii. Przekręcić śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
   ▸ *Sutki wzniosą się.*

W stosownym przypadku (w przeciwnym razie należy przejść dalej 6):

5. Aby zwiększyć sztywność brodawek sutkowych, należy przesunąć pierścienie mocujące przyssawek po brodawkach.
   UWAGA: Jeśli podczas używania pierścieni mocujących wystąpi ból lub inny fizyczny dyskomfort, należy je natychmiast zdjąć.
   UWAGA: Nie zalecamy noszenia pierścieni mocujących przez długi czas, ponieważ przepływ krwi do sutków jest ograniczony.
6. Aby wyrównać podciśnienie po użyciu, należy wykonać następujące czynności:
   Gruszka pompki: Przytrzymać naciśniętą gruszkę pompki.
   Śruba: Obracać śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż talerzyk próżniowy zrówna się z przyssawką.
   UWAGA: Pozostałości żelu zostaną wypchnięte i będzie można je łatwo usunąć.
7. Zdjąć przyssawki z sutków.

Opcjonalnie (w stosownym przypadku):

- Przyssawek z pompką można używać również na łechtaczce. Należy w tym celu postępować zgodnie z krokami opisanymi powyżej i umieścić przyssawkę na łechtaczce.
- Niektóre przyssawki mają funkcję wibracji. Można ją włączać i wyłączać na jednostce sterującej dla dodatkowej przyjemności.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

- Po każdym użyciu i przed schowaniem produktu odczekać, aż produkt ostygnie.
- Po każdym użyciu należy umyć produkt ciepłą wodą z mydłem i zdezynfekować go odpowiednim roztworem dezynfekującym. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy upewnić się, że do komory baterii nie dostała się woda.
- Przechowywać produkt w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Wilgoć może uszkodzić baterię i silnik. Unikać bezpośredniego światła słonecznego!
- Aby uniknąć reakcji chemicznych, przechowywać produkt z dala od innych produktów wykonanych z innych materiałów.
- Aby uniknąć jakiejkolwiek choroby, należy czyścić i dezynfekować produkt po każdym użyciu analnym, przed dalszym stosowaniem dopochwowym.
- Aby przedłużyć żywotność baterii i zapobiec uszkodzeniu produktu, należy wyjąć baterie z produktu po każdym użyciu.

UWAGA: Dalsze instrukcje dotyczące pielęgnacji można znaleźć na opakowaniu produktu

Ze względów bezpieczeństwa akumulatory litowe są zwykle ładowane do 40-50% tylko na czas transportu. Z tego powodu zawsze należy naładować zabawkę przed pierwszym użyciem, aby zabawa nie zakończyła się przedwcześnie.

Informacje dotyczące utylizacji / Wkład użytkownika w ochronę środowiska

Prosimy nie wyrzucać opakowania i starych urządzeń, ale oddać je do recyklingu. Zachęcamy do przyczynienia się do ochrony środowiska i oddawania starych urządzeń w odpowiednich punktach zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi oraz dyrektywami 2012/19/EG i 2006/66/EG. Nieopieczętowane baterie i akumulatory należy oddzielić od starych urządzeń przed przekazaniem ich do punktu zbiórki. Przed pozbyciem się starych urządzeń należy upewnić się, że usunięto z nich wszystkie dane osobowe.

Symbol przekreślonego kosza na kółkach (🗑) oznacza, że produkt musi zostać bezpłatnie przekazany do punktu zbiórki e-odpadów w celu poddania go recyklingowi i jak najlepszego ponownego wykorzystania surowców.

Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Konsumenci są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii m.in. w publicznych punktach zbiórki lub w miejscach sprzedaży baterii. Posiadane akumulatory i baterie, które sprzedajemy lub sprzedawaliśmy jako nowe baterie w naszym sklepie, można również bezpłatnie odesłać do naszego magazynu wysyłkowego (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) po użyciu. Baterie zawierające szkodliwe substancje są oznaczone 🗑 symbolem i jednym z symboli chemicznych

- Cd (= bateria zawiera więcej niż 0,002 procent masy kadmu),
- Hg (= bateria zawiera więcej niż 0,0005 procent masy rtęci) lub
- Pb (= bateria zawiera więcej niż 0,004 procent masy ołowiu).

Baterie litowe i akumulatory do wszystkich systemów można oddawać w punktach zbiórki wyłącznie po ich rozładowaniu. W celu zabezpieczenia baterii przed zwarciem w przypadku niecałkowitego rozładowania, bieguny akumulatorów tego typu muszą zostać zaizolowane taśmą samoprzylepną przed zwrotem.

Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania i przyniesie Państwu wiele radości.

Z poważaniem,
Państwa specjalista od erotyki
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg
Niemcy

OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany.

* Gilt nur für elektrisch betriebene Artikel./
Only applies to electronically operated products.

Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.