

Art. 6034909

Aufbau- und Installationsanleitung

10-teilige Beetumrandung „Steinoptik“ mit LED-Solarbeleuchtung HD7008-3

Wichtig: Überprüfen Sie die Inhalte, bevor Sie die Verpackung entsorgen.

Vor der ersten Benutzung:

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Solarpanel.

Aufladen und Betrieb:

1. Schalten Sie den Knopf auf „ON“ (befindet sich unterhalb des Solarpanels). Laden Sie das Solarprodukt für mindestens 8 Stunden auf, indem Sie es in direktem Sonnenlicht aufstellen.
2. Jetzt wird das Licht leuchten, sobald es dunkel ist. Es wird tagsüber unter direktem Sonnenlicht automatisch aufgeladen und nachts wieder leuchten.
3. Sie können wählen zwischen Dauerlicht und Blinklichtfunktion. Für die Blinklichtfunktion drücken Sie den „MODE“-Knopf. Um wieder auf Dauerlicht umzuschalten, drücken Sie den „MODE“-Knopf erneut.
4. Um zu testen, ob sich der Knopf in der „ON“-Position befindet, bedecken Sie einfach das Solarpanel mit der Hand. Dann sollte das Licht automatisch leuchten.

Wichtig:

1. Stellen Sie das Solarprodukt so auf, dass das Solarpanel direktes Sonnenlicht bekommt.
2. Lassen Sie den Knopf in der „ON“-Position.
3. Wählen Sie einen Standort, der nachts nicht von anderen Lichtquellen (z.B. Straßenlaternen) beleuchtet wird. Das könnte sonst verhindern, dass das Produkt sich automatisch anstellt.
4. Die Leuchtdauer hängt davon ab, inwieweit das Solarprodukt der Sonne ausgesetzt ist; von den Wetterbedingungen und der Anzahl der Tageslichtstunden.

Wartung:

Halten Sie das Solarpanel sauber. Falls das Solarprodukt, nachdem es für ca. 8-12 Monate in Betrieb war, nicht mehr angeht, ersetzen Sie die wieder aufladbaren Akkubatterien (Batterie AA 1,2V 300mAh, Ni-MH, wieder aufladbar - unbedingt den gleichen Batterietyp wieder verwenden).

Batterie ersetzen:

1. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Kreuz-Schraubenzieher ab. Öffnen Sie das Fach vorsichtig.
2. Entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue wieder aufladbare AA-Batterie. Wichtig: +/- Symbole beachten. Stellen Sie sicher, dass beim Herausnehmen und Einsetzen der Batterie die Schweißnähte innerhalb der Batterieklemmen nicht beschädigt werden.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und schrauben diese fest, sodass alles wieder verschlossen ist.

Batterieentsorgung:

Die Batterie muss richtig entsorgt werden. Nicht in den Abfall oder neben einer Feuerquelle entsorgen. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen. Wird das Produkt längere Zeit gelagert und nicht benutzt, bitte die Batterie entfernen. Entfernen oder Ersetzen der Batterie nur von Erwachsenen durchführen.

Entsorgung des Gerätes:

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

