Auto Luftentfeuchter "XL Dry Active"
#45580 / #57199 / #57200
Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Dies gewährleistet die beste Leistung und sichere Verwendung des Produkts über einen langen Zeitraum.

Anwendung: Autoentfeuchter „XL Dry Active“
Entfernt effektiv Feuchtigkeit aus dem Innenraum Ihres Fahrzeugs. Es ist Ihre Lösung für beschlagene Scheiben am frühen Morgen, muffige Gerüche und andere feuchtigkeitsbedingte Probleme.

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Fahren Sie ein Auto nur mit klaren und sauberen Fenstern, um eine gute Sicht in Ihr Fahrzeug und eine gute Sicht auf Ihre Umgebung zu erhalten.
- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungen.
- Öffnen Sie die Autoentfeuchterbeutel nicht.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Reiben oder zerkratzen Sie den Anzeigebereich nicht, um Beschädigungen zu vermeiden. Nach der Mikrowellenregeneration ist der Indikatorbereich besonders empfindlich.
- Stellen Sie das Produkt vor dem Fahren an einen sicheren Ort, damit es sich nicht bewegt oder rutscht.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt den Betrieb der Fußpedale nicht beeinträchtigen kann.
- Geben Sie kein ätherisches Öl oder Deodorant in den Beutel.
- Die Feuchtigkeitsaufnahme des Luftentfeuchters variiert je nach Umgebung, Feuchtigkeit und Jahreszeit.
- Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer oder im Falle einer Beschädigung gemäß den örtlichen Vorschriften.


Funktionen:

1. Geeignet für Auto, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kleiderschränke
2. Verhindert beschlagene Fenster und reduziert die Luftfeuchtigkeit
3. Vermindert Feuchtigkeit
4. Sichtbarer Effekt: Wenn der Indikator weiß wird, ist der Luftentfeuchter voller Feuchtigkeit.
5. Nach dem Trocknen in der Mikrowelle wiederverwendbar. **Max. 6 min mit 600 W.**
6. Sobald die Feuchtigkeit verdunstet ist, nimmt der Indikator wieder seine braune Farbe an und der Luftentfeuchter ist wieder einsatzbereit
7. Es kann mehrere Zyklen dauern, bis die angesammelte Feuchtigkeit aus Ihrem Innenraum entfernt ist
8. Trockenmittel: Silica-Gel.

Sichere Mikrowellentrocknung:

- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Zeit und Leistung von **maximal 600 W und 6 min**!
- Regenerieren Sie jedes Mal nur einen Beutel in die Mikrowelle und nur wenn sich die Anzeige vollständig geändert hat, um ihre Funktionalität aufrechtzuerhalten.
- Verwenden Sie die Mikrowellentrocknung nur, wenn der Indikator fast oder vollständig weiß gefärbt ist.
- Lassen Sie das Produkt während des Trocknungsvorgangs nicht unbeaufsichtigt in Ihrer Mikrowelle
- Die Anzeige sollte nach oben zeigen
- Nur mit mikrowellengeeignetem Geschirr benutzen.

- Halten Sie die Mikrowelle sauber. Öl oder Fett können das Produkt und seine Funktionen beschädigen. Es kann zu Verbrennungen des Stoffes kommen. Entsorgen Sie das Produkt, wenn es fettig oder fleckig erscheint.
- Das Produkt kann nicht in einem normalen Ofen aufgeladen werden. Die einzige Alternative ist das Trocknen in direktem Sonnenlicht.
- Nach jedem Gebrauch wird der Entfeuchtungseffekt des Kieselgels schwächer.
- Die Indikatorfarbe wird nach der Erhitzung in der Mikrowelle heller. Sobald sich die Indikatorfarbe nicht ändert, ersetzen Sie ihn bitte durch ein neues Produkt.
- **Achtung:** Während des Trocknungsprozesses wird das Produkt sehr heiß. Es wird extrem heißer Wasserdampf freigesetzt. Gehen Sie beim Öffnen der Mikrowelle vorsichtig vor und berühren Sie das Produkt nicht direkt mit den Händen.
- **Achtung:** Warten Sie einige Minuten, bis es abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden. Legen Sie nur nach vollständiger Abkühlung zurück.



ACHTUNG!!!
Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...
in Deutschland 0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich 0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz 0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz
**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min aus dem österreichischen Fest - und Mobilfunknetz
*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08 CHF/Min aus dem schweizer Fest - und Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen.

© 30.07.2026

Déshumidificateur de la voiture “XL Dry Active”
#45580 / #57199 / #57200
Manuel d’instructions

Veuillez lire soigneusement ces instructions avant de commencer. Cela assure la meilleure performance et l'utilisation sûre du produit pour une utilisation de longue durée.

Application: Déshumidificateur de voiture “XL Dry Active”

C'est votre solution pour les vitres embuées tôt du matin, les odeurs de moisi et les autres problèmes liés à l'humidité.

Information générale de sécurité

- Conduisez uniquement votre voiture avec des vitres claires et propres, pour une bonne vue de votre environnement
- Retirez tout l'emballage avant l'utilisation
- Ne pas ouvrir les sacs de déshumidification de la voiture
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux
- Évitez de frotter ou de rayer la zone indicatrice pour éviter tout dommage. Après régénération au micro-onde.
- Placez le produit dans un endroit sûr avant de conduire afin qu'il ne bouge pas ou ne glisse pas.
- Il faut garantir que le produit ne puisse pas gèner l'utilisation des pédales.
- Ne pas ajouter l'huile essentielle ou le déodorant dans le sac
- Le taux d'absorption de l'humidité du déshumidificateur varie selon l'environnement, l'humidité et la saison
- À la fin de sa durée de vie ou en cas de tout le dommage, veuillez éliminer le produit conformément à vos réglementations locales


Fonctions:

1. C'est idéal pour la voiture, le salon, la chambre à coucher ou les armoires
2. Empêcheles vitres des embuées et réduit l'humidité
3. Protéger contre l'humidité
4. Effet visible: si l'indicateur varie du umdrehen, le déshumidificateur est plein d'humidité.
5. Il est réutilisable après séchage au four à micro-ondes de **6 min maximum avec 600 W**
6. Une fois l'humidité évaporée, l'indicateur reprend sa couleur brune et le déshumidificateur est prêt à l'emploi.
7. Cela peut prendre plusieurs cycles afin d'éliminer toute l'humidité accumulée dans votre voiture.
8. Déshydratant: Gel de silice

Séchage au four à micro-ondes en sécurité:

- Ne pas dépasser le temps et la puissance recommandés de **600 W et 6 min maximum!**
- Régénérez uniquement un sac dans le four à micro-ondes à chaque fois et uniquement quand l'indicateur passe oau blanc pour maintenir sa fonctionnalité.
- Utilisez uniquement le séchage par le four à micro-ondes quand l'indicateur est en couleur presque ou complètement blanche
- Ne pas le mettre au four à micro-ondes lorsqu'il est sec
- Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant le processus de séchage dans votre four à micro-ondes

- L'indicateur doit être orienté vers le haut
- Utilisez uniquement avec les plats sûrs du four à micro-ondes
- Gardez le four à micro-ondes propre. L'huile ou la graisse peut endommager le produit et ses fonctions. Cela peut provoquer la brûlure sur le tissu. Éliminez le produit s'il semble gras ou taché
- Le produit ne peut pas être rechargé dans un four normal. La seule alternative consiste à sécher à la lumière directe du soleil.
- L'effet de déshumidification du gel de silice s'affaiblit après chaque utilisation.
- La couleur de l'indicateur s'éclaircit après avoir été passé au micro-ondes. Si la couleur de l'indicateur ne change pas, veuillez changer de produit.
- **Prudence:** Durant le processus de séchage, le produit devient très chaud. La vapeur d'eau extrêmement chaude sera libérée. Manipulez avec soin quand vous ouvrez le four à micro-ondes et ne pas toucher directement le produit avec vos mains.
- **Prudence:** Attendez quelques minutes jusqu'à ce qu'il refroidisse pour éviter les brûlures. Ne l'utilisez pas à nouveau avant qu'il n'ait complètement refroidi.



ATTENTION!!!
La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....
en France 0892 700 470* ou info@eurotops.fr
en Belgique 070 663 665** ou info@eurotops.be

* Coût de l’appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l’appel. (Message gratuit d’information tarifaire en début d’appel)
** L’appel coûte uniformément 0,14 €/min depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture

©30.07.2026

Auto Ontvochtiger “XL Dry Active”
#45580 / #57199 / #57200
Instructiehandleiding

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint. Dit zorgt voor de beste prestaties en veilig gebruik van het product voor langdurig gebruik.

Gebruik: Auto Ontvochtiger “XL Dry Active”
Verwijdert effectief vocht uit het interieur van uw voertuig. Het is uw oplossing voor beslagen ramen in de vroege ochtend, muffe geuren en andere vochtgerelateerde problemen.

Algemene veiligheidsinformatie

- Rijd een auto alleen met heldere en schone ruiten, voor een goed zicht in uw voertuig en een goed zicht op uw omgeving
- Verwijder alle verpakking voor gebruik
- Open de auto-ontvochtigerzakken niet
- Houd het product buiten het bereik van kinderen en dieren
- Vermijd wrijven of krassen op het indicatorgebied om schade te voorkomen. Na microgolfregeneratie is het indicatorgebied extra gevoelig.
- Leg het product op een veilige plaats voordat u gaat rijden, zodat het niet beweegt of verschuift.
- Zorg ervoor dat het product de werking van de voetpedalen niet kan hinderen
- Voeg geen etherische olie of deodorant toe aan de zak
- De vochtigheidsopname van de luchtontvochtiger is afhankelijk van de omgeving, het vocht en het seizoen
- Gooi het product aan het einde van zijn levensduur of in geval van schade weg volgens de plaatselijke voorschriften.


Functies:

1. Ideaal voor in de auto, woonkamer, slaapkamer of kleerkasten
2. Voorkomt beslagen ramen en vermindert de luchtvochtigheid
3. Beschermt tegen vocht
4. Zichtbaar effect: als de indicator wit of bruin wordt, zit de luchtontvochtiger vol met vocht.
5. Herbruikbaar na drogen via de magnetron **Max 6 min met 600 W**
6. Zodra het vocht is verdampt, wordt de indicator weer bruin en is de luchtontvochtiger weer klaar voor gebruik
7. Het kan verschillende cycli duren om alle opgehoopte vochtigheid uit uw interieur te verwijderen
8. Droogmiddel: Silicagel

Veilig drogen via magnetron:

- Overschrijd de aanbevolen tijd en wattage van **Maximaal 600 W en 6 minuten** niet!
- Regenereer telkens slechts een zakje in de magnetron en alleen als de indicator volledig is veranderd om de functionaliteit te behouden.
- Gebruik de magnetron alleen als de indicator bijna of volledig wit van kleur is
- Gebruik het niet in de magnetron als het droog is
- Laat het product niet onbeheerd achter tijdens het droogproces in uw magnetron
- De indicator moet naar boven wijzen

- Alleen gebruiken met magnetronbestendige gerechten
- Houd de magnetron schoon. Olie of vet kan het product en zijn functies beschadigen. Het kan brandende stoffen veroorzaken. Gooi het product weg als het er vettig of bevlekt uitziet
- Het product kan niet worden opgeladen in een normale oven. De enige alternatieve manier is drogen in direct zonlicht.
- Het ontvochtigingseffect van de silicagel zal na elk gebruik zwakker worden.
- De kleur van de indicator wordt lichter nadat deze in de magnetron is ge magnetrond. Zodra de indicatorkleur niet kan veranderen, wijzigt u een nieuw product.
- **Let op:** Tijdens het droogproces wordt het product erg heet. Er komt extreem hete waterdamp vrij. Ga voorzichtig om met het openen van de magnetron en raak het product niet rechtstreeks met uw handen aan..
- **Let op:** Wacht een paar minuten tot het is afgekoeld om brandwonden te voorkomen. Alleen terugplaatsen wanneer volledig afgekoeld om permanente satijn op gevoelige oppervlakken te voorkomen.



AANDACHT!!!
De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....
in Nederland 020 2621958 of info@eurotops.nl
in België 070 663 665* of info@eurotops.be

*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min vanuit het Belgische vaste en mobiele netwerk.

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 30.07.2026

Car Dehumidifier “XL Dry Active”
#45580 / #57199 / #57200
Instruction Manual

Please carefully read these instructions before getting started. This ensures best performance and safe use of the product for a longtime use.

Applictaion: Car Dehumidifier “XL Dry Active”

Effectively removes moisture from the interior of your vehicle. It is your solution to early-morning fogged windows, musty odours and other moisture-related problems.

General Safety Information

- Drive a car only with clear and clean windows, for a good view inside your vehicle and a good view of your environment
- Remove any packaging before use
- Don´t open the Car Dehumidifier Bags
- Keep the product out of the reach of children and animals
- Avoid rubbing or scratching the indicator area to prevent any damage. After microwave regeneration the indicator area is extra sensitive.
- Put the product on a safe place before driving so it doesn´t move or slide around.
- Make sure that the product cannot interfere with the operation of the foot pedals
- Do not add essential oil or deodorant into the bag
- Dehumidifier’s moisture absorption rate is varied depending on environment, moisture and season
- At the end of its service life or in case of any damage, please dispose the product according to your local regulations


Functions:

1. Ideal for the car, living room, bedroom or wardrobes
2. Prevents misted-up windows and reduces the humidity
3. Protects against moisture
4. Visible effect: If the indicator turns white from brown, the dehumidifier is full of moisture.
5. Reusable after drying in the microwave **Max 6 min with 600 W**
6. Once the moisture has evaporated, the indicator returns to its brown color and the dehumidifier is ready for use again
7. It can take several cycles to remove all accumulated dampness from your interior
8. Desiccant：Silica gel

Safe Microwave drying:

- Do not exceed the recommended time and wattage of **Maximum 600 W and 6 min**!
- Only regenerate one bag into the microwave each time and only when the indicator has fully changed to maintain its functionality.
- Only use microwave drying, when the indicator is nearly or completely white colored
- Do not microwave it when it is dry
- Do not leave the product unattended during drying process in your microwave
- The indicator should face up

- Only use with microwave-safe dishes
- Keep the microwave clean. Oil or grease might damage the product and its functions. It can cause scorching to the fabric. Dispose the product if it appears greasy or stained
- The product cannot be recharged in a normal oven. The only alternative way is drying in direct sun light.
- The silica gel's dehumidification effect will get weaker after each usage.
- The indicator's color will get lighter after being microwaved. Once the indicator color cannot change, please change a new product.
- **Caution:** During the drying process, the product becomes very hot. Extremely hot water vapour will be released. Handle with care when you open the microwave and don´t touch the product directly with your hands.
- **Caution:** Wait a few minutes until it is cool down to avoid burns. Only put back, when completely cooled down to prevent permanent stains on sensitive surfaces



ATTENTION!!!
The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :
The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de
in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch
in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***** or info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.
** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.
*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.
**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information at the start of the call)
***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.
A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 30.07.2026