

## Intelligent smågnagerjager med solcellepanel

### Oversikt



### Vennligst les følgende informasjon nøye

#### Bruk

Solenergien overføres over solceller til elektrisk energi som deretter lagres i den integrerte NI-MH-akkumulatoren. Solens skadedyrsapparat sender ut lydbølger på 400 Hz hvert 50 sekund i alle retninger, som dekker ca 650m<sup>2</sup> sammen med motorvibrasjon.

Disse lydbølger og vibrasjoner er så gjennomtrengende for skadedyr som de blir advart og forlater dette området. I tungt frekventerte områder bør du bruke to apparater (med 15 intervaller).

Denne enheten er kun til utendørs bruk.

Arbeidsprosess: 5 dager for 1 syklus, summer og motor vibrasjon kombinasjon arbeid.

- 1. Dag** - motorvibrasjon: 2 sek. aktiv / 50 sek. ikke aktiv
- 2. Dag** - summer: 2 sek. aktiv (pip) / 50 sek. ikke aktiv
- 3. Dag** - summer: 2 sek. aktiv (pip) / 50 sek. ikke aktiv, så vibrasjoner på motoren: 2 sek. aktiv, 50 sek. ikke aktiv.
- 4. Dag** - motorvibrasjon: 2 sek. aktiv, 50 sek. ikke aktiv, så summer: 2 sek. aktiv (pip), 50 sek. ikke aktiv
- 5. Dag** - uregelmessig vibrasjon

## Lasting av akkumulatoren

Før du bruker denne enheten må du sette enheten i flere dager i direkte sollys for at akkumulatoren skal kunne lastes fullt ut. Sørg for at solceller er i direkte sollys for det meste av dagen. Vær oppmerksom på de ulike retningene av sollyset fra morgen og kveld (fungerer også når det er overskyet).

## Advarsel

For å unngå skade på enheten, fjern enheten i ekstreme værforhold (is, snø, hagl og flom). Selv om enheten er vanntett, bør den ikke plasseres i nærheten av et sprinklersystem.

## Installasjonsprosedyrer

Fest de to kontaktene og fest hodet til metallspissen. Sett spissen inn i jorden. Omtrent en tredjedel av den totale lengden på spissen skal plasseres i jorden. Når den plasseres i hard jord. Først må du lage et hull med et egnet verktøy eller treverk og deretter plassere enheten i hullet. Ikke bruk en hammer.



## Spesifikasjoner:

Akkumulator: 1 x 1,2V / 600mA NimH

Frekvens: 400Hz - 1000Hz

Område: ca. 650kvm



Det europeiske direktivet 2012/19 / EF om elektronisk og elektrisk avfall, krever at du ikke kan kaste bort defekt husholdningsapparat med vanlig avfall. Brukt enhet må samles separat for å optimalisere gjenvinningsgraden og resirkuleringen av materialene for å redusere virkningen på helsen og miljøet.

Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller instruert om bruk av dette apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med dette apparatet.

## Presisjon og forholdsregler for batteriet bruk

- Kast et brukt batteri i miljøet eller med husholdningsavfall forurenses og unngår gjenvinning av gjenbrukbare materialer.
- Det er viktig å begrense batteriforbruket og å respektere følgende regler:
- Favor alkalisk batteri (vare lenger enn saltvannsbatteri) og når det er mulig, bruk oppladbart batteri.
- La brukte batterier og akkumulatører i tilpassede beholdere som du finner i enkelte forhandlere. På den måten forurenses metaller ikke miljøet og helsen.
- Batteriet må settes inn ved å respektere polaritetsprogrammet på apparatet og batteriet. En feil posisjonering kan skade klærne, forårsake lekkasje og til og med provosere brann og eksplosjonen av batteriet.
- For å sikre en god funksjon, må batteriet være i god stand. Hvis det er et problem, sett det nye batteriet.
- Prøv aldri å lade batteriet som ikke er laget for dette. Det kan lekke, varme opp, forårsake brann eller eksplodere.
- Bytt alt batteriet samtidig. Bland aldri alkalisk batteri med saltvannsbatteri.
- Brukt batteri må fjernes.
- Fjern også batteriet hvis du ikke bruker apparatet lenge.
- Forsøk aldri å kortslutte terminalen til et batteri.
- Kast aldri batteriet i brann fordi de kan eksplodere.
- Ta ut akkumulatoren fra klærne før du laster den på igjen.
- Vi anbefaler at en voksen ser på om et barn endrer batteriet for å respektere disse reglene.
- Hvis du svelger et batteri, gå straks til legen din eller på sykehuset.

Imported by CAPTELEC, 24 RUE DE MARCO, 59290 WASQUEHAL, France

**CAPTELEC - FRANCE**  
**59 290 – Wasquehal**

