



# AREBOS

DE / EN / FR / IT / ES

## Vorgehen bei Störung


- Sollte es zu einer Störung, Blockierung, Unfall oder Ähnlichem gekommen sein, ziehen Sie umgehend das Netzkabel vom Stecker und kontaktieren Sie unseren Service unter +49 (0)931/47 08 8387.

## Warnung

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es Kinder oder ungeübte Personen benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller genehmigte Aufsätze und Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät niemals nachdem das Stromkabel beschädigt wurde, das Gerät heruntergefallen oder es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Decken und Kissen, da übermäßige Wärme Feuer, Verletzungen oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
- Wenn Sie die Anwendung beenden, stellen Sie alle Schalter auf Aus/Off/0 und ziehen den Netzstecker.
- Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich zuvor von deren einwandfreiem Zustand überzeugt haben.
- Sollte das Netzkabel des Gerätes einmal beschädigt sein, darf dieses nur durch eine autorisierte Servicestelle ersetzt werden.
- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

## Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Nur für EU Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen

5

# AREBOS

DE / EN / FR / IT / ES

Luftdruck

700-1060 hPa

Ein abrupter Temperaturwechsel ist wegen evtl. Betauung des Gerätes zu vermeiden. Nehmen Sie deshalb das Gerät erst nach einem Temperaturgleich in Betrieb.

7

# AREBOS

DE / EN / FR / IT / ES

Richtlinie 2002/96/EWG über Elektro- und Elektronik-Alt Geräte und Ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.  
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähigen Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.  
Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

## Akkus und Batterien

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Wasser oder ins Feuer. Akkus / Batterien sollen gesammelt werden, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

## Nur für EU Länder

Gemäß der Richtlinie 91/157/EWG können defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien direkt abgegeben werden bei Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Rotkreuzstr. 10, 97080 Würzburg.

## Spezifikation der zu verwendenden Ersatzteile

Das Gerät wird ohne Ersatzteile ausgeliefert. Bei Bedarf kontaktieren Sie unseren Service unter 0931/47 08 8387.

## Technische Daten

Gerätetyp	Pflegegerät zur Maniküre und Pediküre
Drehzahl	20 000 Umdrehungen pro Minute
Spannungsversorgung	220-240V / 50Hz
Ausgangsspannung	DC 0-17 V
Nennleistung	10 Watt
Ausgangsstrom	0,8A
Lautstärke	ca. 39 dB
Gewicht	1,40 kg

## Transport- / Lager- / Betriebsbedingung

Transport	nur in Originalverpackung transportieren
Transport- und Lagertemperatur:	+5° C bis +50° C
Betriebstemperatur	+10° C bis +40° C

6